



Bitte montieren Sie den Drehspieß gemäß der Skizzen.  
Bei den meisten Grillgeräten benötigen Sie dazu nur die Teile A und C.  
Teil B ist ein universal Adapter, der zusätzlich an Teil A befestigt werden kann,  
damit die Höhe der Auflagepunkte justiert und ggf. an Ihren Grill angepasst werden kann.