

Aufbauanleitung / Bedienungsanleitung

THÜROS T30 BBQ Grillstation

THÜROS T40 BBQ Grillstation

Bitte vor dem Gebrauch durchlesen!



Kann von Abbildung abweichen

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen an einem sicheren Ort auf und geben Sie diese mit, wenn Sie das Gerät an andere Benutzer weitergeben.

Der Nachdruck dieses Dokuments, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Thüros GmbH nicht gestattet.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Inhalt

Bitte nehmen Sie sich Zeit, alles vorher zu lesen, und beachten Sie alle Gebrauchs- und Warnhinweise. Dann steht einem sicheren Grillvergnügen nichts mehr im Wege.

Stückliste	2
Warnhinweise	3
Inbetriebnahme	4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Technische Daten	5
Montage	5
Garantie	8

Bitte alle Teile auspacken und nach Stückliste auf Vollständigkeit Prüfen.

Bei allen Produkten behalten wir uns technische Änderungen vor.

Für inhaltliche und drucktechnische Fehler übernehmen wir keine Haftung.

Alle Angaben entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand. Änderungen oder Aktualisierungen in der Bedienungsanleitung stellen wir online zur Verfügung.

Bitte prüfen Sie im Zweifel die Aktualität der Vorschriften.

Stückliste

- 1x Fußplatte
- 4x Lenkrollen inkl. Feststeller
- 1x Kaminzugschacht, inkl. Aschelade und Luftschieber
- 1x Grillkopf, inkl. Kohleschale, Trennblech und Wasserschale
- 1x Ablage Links, 1x Ablage Rechts
- 1x Traverse vorne mit Hakenleiste, 1x Traverse hinten
- 1x Schwenkhaube
- 2x Montageblech Schwenkhaube links und rechts
- 2x Montagewinkel für Höhenverstellung Schwenkhaube
- 1x Hauptgrillrost
- 1x Warmhalterost
- 2x Bügelgriffe für Entnahme Grillrostauflage
- benötigtes Montagematerial

Warnhinweise

Hier finden Sie besondere Hinweise und Anweisungen, deren Missachtung Verletzungs- und Unfallgefahr für Leib und Leben bedeutet.

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

- ⚠ **ACHTUNG!** Das Gerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!
- ⚠ **WARNHINWEIS:** Oberfläche kann heiß werden!
- ⚠ **ACHTUNG!** Zubehörteile können sich erwärmen
ACHTUNG! Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung. Grillgerät nicht in geschlossenen Räumen, sondern nur im Freien betreiben!
- ⚠ **VORSICHT!** Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden!
- ⚠ **ACHTUNG!** Kinder und Haustiere fernhalten!
- ⚠ Prüfen Sie nach Erhalt der Ware diese sofort auf äußere Mängel. Spätere Reklamationen können von uns nicht anerkannt werden.
- ⚠ **ACHTUNG!** Zubehörteile können sich erwärmen.
- ⚠ **VORSICHT!** Es ist ein Abstand von 1,50 m zu anderen brennbaren Gegenständen einzuhalten.
- ⚠ Nur Anzündhilfen entsprechend DIN EN 1860-3 verwenden!
- ⚠ Einen festen und geraden Aufstellplatz wählen, Holzkohle (nach DIN 1860-2) nur in die Kohleschale legen.
- ⚠ Zum Anzünden der Holzkohle empfehlen wir nur TÜV-GS/ DIN EN geprüfte Grillanzünder zu verwenden. Achten Sie bei Verwendung von Flüssiganzünder darauf, dass dieser nicht in den Schacht fließt.
- ⚠ Vor Ersteinsatz den Grill ohne Bratgut und Grillrost ein paar Minuten vorheizen, damit sich eventuelle Produktionsrückstände verflüchtigen können.
- ⚠ Bei der Lüftungsregulierung Handschuhe benutzen.
- ⚠ Grillgut erst auflegen, wenn der Brennstoff mit einer Ascheschicht bedeckt ist!



Die Produkte der Firma THÜROS[®] gewährleisten einen sicheren Betrieb, wenn sie nach den allgemeinen Sicherheitsregeln installiert, betrieben und gewartet werden. Die Bedienungsanleitung nennt die potenziellen Gefahren, die im Zusammenhang mit dem

Betrieb der T30 - und T40 Grillstation entstehen können und die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen, um diese Gefahren nach Möglichkeit auszuschließen.

Der Betreiber ist für die Beachtung der Bedienungsanleitung verantwortlich. Tragen Sie Sorge, dass alle mit der Bedienung betrauten Personen die Bedienungsanleitung mit den Sicherheitsinformationen gelesen und verstanden haben.

Inbetriebnahme

Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn:

-  Ein defekt vorliegt!
-  Eine Gefahr für andere oder sich selbst besteht!

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die THÜROS T30 / T40 BBQ Grillstation ermöglicht das sichere Grillen und Garen von Speisen im Freien unter Einhaltung aller Sicherheitshinweise. Der Grill darf ausschließlich mit geeigneten Brennstoffen wie Holzkohle oder Grillbriketts betrieben werden und ist nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet.

Dieses Modell ist ausschließlich für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Jegliche unsachgemäße Nutzung oder zweckentfremdete Verwendung ist aufgrund potenzieller Gefahren untersagt.

Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Fehlbedienung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Technische Daten

THÜROS T30 BBQ Station

Maße HBT: 117cm x 95cm x 60cm

Gewicht: 36 kg

THÜROS T40 BBQ Station

Maße HBT: 117cm x 112,5cm x 60cm


Gewicht: 40kg

Montage

Drehen Sie die Fußplatte um und legen Sie sie auf eine saubere Unterlage.

Halten Sie die erste Lenkrolle über das entsprechende Loch am Eckschutz.

Legen Sie die Unterlegscheibe (wie abgebildet) auf das Loch.



Führen Sie die Schraube durch das Loch der Rolle.

Setzen Sie die Mutter von unten an.

Ziehen Sie die Schraube mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel und dem Ringschlüssel handfest an.



Wiederholen Sie diesen Vorgang für die restlichen drei Rollen.

Prüfen Sie abschließend, ob sich alle Rollen frei drehen und die Feststellrollen korrekt funktionieren.

Stellen Sie alle Feststeller der Lenkrollen fest, um einen sicheren Stand für die weitere Montage zu gewährleisten.

Entfernen Sie den Luftregulierschieber und die Aschelade vom Kaminzugschacht.

Setzen Sie den Kaminzugschacht mittig auf die Fußplatte

Verschrauben Sie den Kaminzugschacht mit vier M6x10 Schrauben, um eine stabile Verbindung zur Fußplatte herzustellen.



Setzen Sie den Luftregulierschieber und die Aschelade vom Kaminzugschacht wieder ein.

Nun setzen Sie den Grillkopf auf den Kaminzugschacht.

Achten Sie darauf, dass alle Flügel korrekt in den Kaminzugschacht eingesetzt sind.

Verschrauben Sie den Grillkopf und den Kaminzugschacht mit vier M6x10 Schrauben und vier M6 Muttern, um eine stabile Verbindung sicherzustellen.



Holen Sie sich eine zweite Person zur Unterstützung.


Person eins hält das Montageblech von innen an den Grillkopf.

Das Blech ist mit einer Gravur gekennzeichnet: "L" für links und "R" für rechts, um die korrekte Positionierung zu erleichtern. (wie abgebildet)



Mit Unterstützung einer zweiten Person die rechte Seitenablage an den Grillkopf halten. Ovalem Ausschnitt nach vorne.

Zwei Schrauben durch die unteren Löcher der Ablage stecken. (wie abgebildet). **Diese M6x10 Schrauben liegen dem Montagematerial der Schwenkhaube bei.**



Die Schrauben mit dem Montagewinkel im Inneren des Grillkopfes verschrauben, **noch nicht anziehen!**

Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der linken Seite.

Befestigen Sie die vordere Traverse mit Hakenleiste mit vier M6x10 Schrauben und M6 Muttern am Grillkopf.



Wiederholen Sie den Vorgang für die hintere Traverse. Ziehen Sie anschließend alle Schrauben fest, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

Achten Sie darauf, dass die Seitenablagen bündig mit dem Grillkopf abschließen.



Setzen Sie die Schwenkhaube auf und richten Sie die Löcher der Haube mit den Löchern des Montageblechs aus.

Halten Sie den rechten Montagewinkel für Höhenverstellung an und führen Sie von außen die passende Schraube durch das Loch.



Verschrauben Sie die rechte Seite der Haube mit dem Montagewinkel.

Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der linken Seite.

Überprüfen Sie, ob die Schwenkhaube sicher befestigt ist und sich leicht bewegen lässt.



Setzen Sie die Kohleschale, das Trennblech und die Wasserschale in den Grillkopf ein.



Legen Sie den Hauptgrillrost in die vorgesehene Halterung.

Hängen Sie den Warmhalterost oberhalb des Hauptgrillrostes ein.



Endkontrolle

Alle Schrauben und Muttern **handfest** nachziehen.

Prüfen, ob alle Komponenten festmontiert sind.

Sicherstellen, dass die Rollen korrekt feststellbar sind.

Funktion der Schwenkhaube und der Höhenverstellung testen.

Garantie

Setzen Sie sich im Fall einer Reklamation bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung, bei dem Sie die THÜROS[®] Produkte erworben haben. Dieser klärt gemeinsam mit Ihnen den Sachverhalt.

Die Gewährleistung ist für den Fall einer Reklamation nach unserer Wahl auf die Nachbesserung bzw. eine kostenfreie Instandsetzung oder eine Neulieferung beschränkt.

Fehlerhafte Teile werden kostenlos instandgesetzt oder ersetzt, sofern nachweislich im Falle einer Störung oder eines Mangels Werkstoff- oder Herstellungsfehler vorliegen.

Weitergehende Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen!

Jegliche Gewährleistungsansprüche erlöschen, wenn:

- die Geräte von Unbefugten geöffnet, Reparaturen von Unbefugten durchgeführt werden oder die Geräte nicht den Richtlinien entsprechend eingesetzt werden.
- das betreffende Produkt entgegen der Gebrauchsanweisung und der Zweckbestimmung verwendet und betrieben wird.
- keine Original-Zubehör - oder Ersatzteile verwendet werden.
- die Anwendungshinweise dieser Gebrauchsanweisung missachtet werden.