




Montage- und  
Betriebsanleitung

# GLASTÜR KÜHLSCHRANK

BS28130, BS28200



Sehr geehrter Kunde,

Gratulation zum Erwerb des Produktes und vielen Dank, dass Sie sich für unseren Outdoor Display-Kühlschrank entschieden haben. Wir sind sicher, dass Sie ihn gerne benutzen werden. Bevor Sie den Kühlschrank für den Außenbereich verwenden, empfehlen wir dass Sie die relevanten Abschnitte dieses Handbuchs durchlesen.

Um die Risiken zu vermeiden, die bei der Verwendung des Gerätes aufkommen können, ist es wichtig, dass das Gerät korrekt installiert wird und dass Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig lesen.

Wir empfehlen Ihnen, diese Gebrauchsanweisung für die zukünftige Verwendung aufzubewahren und an alle zukünftigen Besitzer weiterzugeben.

Bitte überprüfen Sie nach dem Auspacken des Gerätes, ob Beschädigungen vorliegen. Verwenden Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht, sondern wenden Sie sich an den Kundensupport.

Dieses Gerät erfüllt höchste Anforderungen und die australischen und deutschen Standards.

## Nutzungsbedingungen

**Diese wichtigen Hinweise gelten nur für Ihr Gerät, wenn Sie die Nutzungsbedingungen einhalten. Wenn Sie abseits der Nutzungsbedingungen handeln, verfällt Ihr Anspruch auf die von BeefEater gegebene Herstellergarantie.**

- Dieses Gerät darf ausschließlich von einer qualifizierten Person gewartet werden.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Die kommerzielle Nutzung ist nicht gestattet.
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im Freien vorgesehen.
- Dieses Produkt muss gemäß der Anweisungen installiert, betrieben und gemäß der Anweisungen gewartet werden.
- Die Lüftungsöffnungen im Gerät dürfen nicht abgedeckt werden.

**Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig lesen bevor Sie den Service bei Garantiefällen anfordern, da bei Nichteinhaltung der Nutzungsbedingungen die volle Servicegebühr auf Sie zukommen könnte.**

Tragen Sie hier Ihre Modell- und Seriennummer ein.

Modellnummer: .....

Seriennummer:.....

PNC: .....

Sicherheitshinweise .....	3
Vor der Erstbenutzung.....	5
Elektrische Anzeige und Bedienung.....	6
Bedienung der Leuchte.....	8
Garantie.....	11

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung ausführlich durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Platz auf, um sie später in Zweifelsfällen erneut durchzulesen.

Die Symbole in dieser Anleitung haben folgende Bedeutungen:



## WARNUNG

Dieses Zeichen weist auf Informationen zu Ihrer Sicherheit hin.



## ACHTUNG

Dieses Zeichen weist auf Informationen hin, die es Ihnen ermöglichen Komplikationen mit dem Gerät zu vermeiden.



## WICHTIG

Dieses Zeichen zeigt Hinweise und Informationen zur Benutzung des Produktes.



## UMWELT

Dieses Zeichen weist auf den ökologischen und ökonomischen Nutzen des Produktes hin.

## WICHTIGE INFORMATIONEN, DIE AUSWIRKUNGEN AUF DIE GARANTIE IHRES HERSTELLERS HABEN KÖNNEN

Die Einhaltung der Gebrauchsanweisung in diesem Handbuch ist äußerst wichtig für die Gesundheit und Sicherheit. Werden die Anforderungen in diesem Handbuch nicht strikt befolgt, kann dies zu Personen- und Sachschäden führen. Außerdem verfällt in diesem Fall Ihr Anspruch auf die Herstellergarantie von BeefEater. Ihre Produkte müssen in Übereinstimmung mit diesem Handbuch verwendet, installiert und betrieben werden. Sie haben keinerlei Anspruch auf die BeefEater Garantie, wenn Ihr Produktfehler auf die Nichtbeachtung des Handbuchs zurückzuführen ist.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung ausführlich durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Platz auf, um sie später in Zweifelsfällen erneut durchzulesen.



## WICHTIG

### Wichtig - Überprüfen auf Schäden oder Mängel

Wenn Sie feststellen, dass Ihr Produkt beschädigt ist, dann müssen Sie dies binnen 7 Tagen melden, wenn die Schäden unter die Herstellergarantie fallen sollen. Dies beeinträchtigt jedoch nicht Ihre gesetzlichen Ansprüche.



## UMWELT

### Entsorgungsinformationen

- Die meisten Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte entsorgen Sie diese Materialien über Ihr örtliches Recycling-Depot oder entsorgen Sie sie in geeigneten Sammelbehältern.
- Zur Entsorgung des Produktes wenden Sie sich an die lokalen Behörden und fragen Sie nach Entsorgungsmethoden.



## WARNUNG

Dieses Gerät darf nur von einer qualifizierten, lizenzierten Person gewartet werden.

Eine unsachgemäße Installation, Einstellung, Änderung oder Wartung kann Verletzungen oder Sachschäden verursachen und kann Ihre Fähigkeit beeinträchtigen, Ansprüche nach den Bestimmungen des Herstellers Garantie geltend zu machen.

Bitte kontaktieren Sie die nächste BeefEater Service Abteilung für zusätzliche Informationen oder Unterstützung.

### Hinweis für das Installationsprogramm

Dieses Handbuch muss zum späteren Nachschlagen beim Eigentümer verbleiben.

Dieser Outdoor-Kühlschrank ist für den Einbau in einen Schrank oder eine ähnliche „Outdoor-Kitchen“-Anordnung bestimmt.

Dieses Gerät ist für den Einsatz in Privathaushalten und ähnlichen privaten Einrichtungen vorgesehen.

Vor Beginn der Installation sollten folgende Punkte berücksichtigt werden, die beschreiben, wie die gesamte Installation durchgeführt werden soll.

- Ausreichend Platz und Abstände muss gewährleistet sein.
- Verhinderung der Freilegung der Einzelteile
- Verhinderung der Freilegung bei direktem Sonnenlicht.
- Verfügbarkeit von geerdeter Stromversorgung.
- Tragender, fester Untergrund.

Die Installationsarbeiten müssen von einer qualifizierten, kompetenten Person in Übereinstimmung mit den Regeln bezüglich elektrischer Energie und Verkabelungsregeln durchgeführt werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation verursacht wurden. Stellen Sie vor dem Anschluss an das Stromnetz sicher, dass die Spannung des Stromnetzes der Spannung auf der Außenanzeige am Bewertungsetikett des Kühlschranks entspricht.

Vergewissern Sie sich, dass die elektrische Anlage Ihres Hauses korrekt geerdet ist.

Bei der Installation muss der Außenkühlschrank so positioniert werden, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät oder Gerätefach eindringen kann.

- Bevor Sie irgendeine Art von Wartung oder Reinigung durchführen, Trennen Sie den Außenkühlschrank von der Netzversorgung.
- Das Gerät darf nicht witterverhältnissen ausgesetzt sein. Setzen Sie den Außenkühlschrank nicht dem Regen oder Nässe aus.
- Dieses Gerät ist nicht für Menschen vorgesehen (insbesondere Kinder), die verminderte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten besitzen oder nicht genügend Erfahrung oder Wissen im Umgang mit dem Produkt besitzen.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch der Hersteller, einen Servicevertreter oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Es muss eine angemessene Belüftung des Bereichs erfolgen, wenn der Kühlschrank für den Außenbereich verwendet wird und die Lüftungsöffnungen müssen klar, sauber und offen gehalten werden.
- Es besteht ein Brandrisiko, wenn die Reinigung nicht in gemäß den Anweisungen erfolgt oder wenn Schäden oder Mängel an dem Kühlsystem bestehen.
- Achten Sie immer darauf, dass der Außenkühlschrank mit den richtigen Einstellungen für den nötigen Betrieb des Gerätes läuft.
- Benutzen Sie keine Kochutensilien, um Dinge im Inneren zu berühren oder das Innere des Außenkühlschranks zu reinigen. Schäden an dem Gerät können die Folgen sein.
- Während des Gebrauchs wird die Rückseite des Gerätes heiß. Die Pflege sollte währenddessen vermieden werden, so wie das Berühren von Elementen auf der Rückseite des Gerätes.
- Kinder sollten niemals auf dem Kühlschrank oder auf Teilen davon sitzen oder stehen dürfen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.
- Dieses Gerät ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Es ist außerdem nur für den Einsatz in geschützten Bereichen konzipiert und darf nicht den Elementen ausgesetzt sein.
- Benutzen Sie keine elektrischen Geräte innerhalb des Gerätes



## WICHTIG

Der Kühlschrank für den Außenbereich darf niemals in direktem Sonnenlicht stehen. Wenn Sonnenlicht oder hohe Wärme eindringt, dann funktioniert er nicht richtig. Längere Standdauer in direktem Sonnenlicht kann das Gerät langfristig beschädigen. Der Display-Kühlschrank führt zu einer erhöhten Temperatur, zu Energieverbrauch, und Komponenten können ausfallen. Diese Schäden werden von der Garantie nicht abgedeckt.



## WICHTIG

Bevor Sie Ihren BeefEater-Kühlschrank für den Außenbereich einschalten lesen Sie die Informationen in diesem Benutzerhandbuch sorgfältig durch. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen in Bezug auf die Montage, den Betrieb und die Wartung des Geräts.

Bitte bewahren Sie diese Broschüre zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf. Wenn Sie Ihren BeefEater-Kühlschrank verkaufen, dann geben Sie dieses Benutzerhandbuch an den neuen Eigentümer weiter.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch die Nichtbeachtung dieser Vorschriften entstehen können. Der Benutzer haftet für alle materiellen Schäden oder Verletzungen, die durch die unachtsame Verwendung des Kühlschranks oder bei Missachtung der Vorschriften entstehen.

- Verwenden Sie keine beschädigten Geräte. Wenn Sie sich unsicher sind, dann konsultieren Sie einen qualifizierten Techniker.
- Anschluss und Installation Ihres BeefEaters im Freien und die Ausstellung von Kühlschränken muss unter strikter Einhaltung der Vorschriften durchgeführt werden.
- Aus Sicherheitsgründen muss das Gerät ordnungsgemäß geerdet sein in Übereinstimmung mit den Spezifikationen.
- Beschädigen Sie keine Teile des Geräts. Die Kältemittel sollten auf keinen Fall beschädigt werden. Es kann zu schweren Augenverletzungen und Hautreizungen kommen.
- Denken Sie immer daran, den Netzstecker des Geräts zu ziehen, bevor Sie das Gerät reinigen. Ziehen Sie niemals den Netzstecker des Geräts durch Ziehen am Stromkabel. Die Stecker müssen immer fest gegriffen und gerade aus der Steckdose gezogen werden. Prüfen Sie immer, ob der Stecker und Kabel unbeschädigt sind.
- Alle Reparaturen müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Unangemessene Reparaturen können gefährlich sein. Versuchen Sie nie den Kühlschrank selbst zu reparieren.
- Sollte die Abdeckung der Innenleuchte oder des Ventilators abfallen oder kaputt gehen, dann schalten Sie das Gerät sofort aus und ersetzen Sie die Abdeckung.
- Stellen Sie sicher, dass der von Ihnen gewählte Standort eine flache und stabile Oberfläche ist.
- Die Lüftungsöffnung darf nicht verstopft oder abgedeckt werden.
- Stellen Sie sicher, dass eine geeignete Steckdose (240 Volt) vorhanden ist und eine ordnungsgemäße Erdung zur Versorgung des Gerätes besitzt.

### Entsorgung von Altgeräten

Stellen Sie sicher, dass alle Schösser unbrauchbar gemacht werden und entfernen Sie alle Türen separat voneinander.



## WARNUNG

Chemische Gefährdung: Kinder dürfen nicht mit dem Altgerät.

Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um die Entsorgungsverfahren zu erfahren.

Bevor Sie ein Altgerät entsorgen, stellen Sie sicher, dass es abgeschaltet und sicher ist. Ziehen Sie den Netzstecker und zerbrechen Sie alle Schösser, um ein Einklemmen zu vermeiden.

HINWEIS: Das Kühlsystem enthält Gas und Kältemittel, die eine spezielle Abfallentsorgung erfordern. Einige empfindliche Materialien in einem Kühlschrank können recycelt werden. Kontaktieren Sie die örtliche Mülldeponie zur ordnungsgemäßen Entsorgung eines alten Gerät und wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder Ihren Händler, wenn Sie Fragen haben.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Kühlsysteme und Rohre Ihres Kühlschranks vor der Entsorgung nicht beschädigt werden.

Sie können zum Umweltbewusstsein beitragen, indem Sie auf eine angemessene, umweltfreundliche Entsorgungsmethode achten.

### Entsorgung der Verpackung

Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen, und Plastiktüten sicher entsorgen.

Der Karton kann zerrissen oder in kleinere Stücke geschnitten und recycelt werden. Jede Umhüllung besteht aus Polyethylen. Die Polyethylen-Polster und -Polster enthalten keine fluorchlorhaltigen Kohlenwasserstoffe und sind somit gut für Recycling geeignet.



## WARNUNG

### R600a Kältemittel-Warnung

Dieses Gerät enthält das brennbare Kältemittel R600a. Vermeiden Sie Sicherheitsrisiken durch eine sorgfältige Installation, Handhabung, Wartung und Entsorgung des Gerätes.

- Stellen Sie sicher, dass die Verrohrung des Kältemittelkreislaufs nicht während des Transports und der Installation beschädigt wurde.
- Auslaufendes Kältemittel kann zu Augenverletzungen oder zur Entzündung führen.
- Der Raum für die Installation des Geräts muss mindestens 1 m<sup>3</sup> pro 8g Kältemittel betragen. Die Menge an Kältemittel im Gerät finden Sie auf dem Typenschild im Inneren.
- Wenn Sie sich wegen des Kältemittels nicht sicher sind, überprüfen Sie die Leistungsplatte im Inneren des Kühlfachs.
- Es ist eine Gefahr, wenn jemand anderes als eine autorisierte Serviceperson dieses Gerät wartet.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der eingebauten Struktur frei von Hindernissen.
- Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere Mittel, um den Auftauprozess beschleunigen oder andere, von nicht lizensierten Händlern stammende Materialien.

Positionieren Sie dieses Gerät nicht direkt mit der Rückseite gegen eine Wand. Für eine gute Zirkulation und Betriebsleistung, Die Lüftungsgitter dürfen niemals blockiert werden.

Entfernen Sie alle Verpackungen und stellen Sie den BeefEater im Freien auf. Platzieren Sie den Display-Kühlschrank auf einer stabilen, sicheren, flachen Oberfläche. Positionieren Sie den BeefEater Kühlschrank für den Außenbereich abseits von Wärmequellen, wo die Einheit gut belüftet wird und geschützt ist vor Feuchtigkeit oder extremer Hitze oder Kälte. Die Außenanzeige des Kühlschranks funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn die Umgebungstemperatur für längere Zeit über 40° steigt.

Bei der Installation in einer BeefEater Outdoor-Küche ist darauf zu achten, dass sich die Lüftungsöffnungen hinter dem Außenkühlschrank befinden und klar, sauber und nicht von der anderen Seite behindert wird, so dass die Luftzirkulation aktiviert ist.

Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Wenn das Netzkabel nicht die nächstgelegene Steckdose erreicht, dann ordnen Sie Ihre Installation neu an oder bitten Sie einen qualifizierten Elektriker, eine neue Steckdose zu installieren. Wenn der Strom abgeschaltet ist, dann warten Sie mindestens 5 Minuten, bevor Sie den Stecker einstecken, um Beschädigungen des Kompressors zu vermeiden.


Legen Sie keine brennbaren, explosiven oder flüchtigen Gegenstände, ätzende Säure oder Lauge oder Flüssigkeit in Glasbehältern in die BeefEater-Kühlschrank für den Außenbereich ab. Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie Einstellungen der Temperatur vornehmen.

## WICHTIG

Lassen Sie dem Kühlschrank vor dem Anschluss am Strom still und aufrecht für 8 Stunden im Freiens stehen.

### Vorbereitung

Positionieren Sie die Fachbodenstützen innerhalb der Regale an den Seiten wie unten dargestellt, auf Ihrem gewünschten Niveau und platzieren Sie dann die Regale fest auf den Stützen.



Die maximale Belastung für ein Regal beträgt 40 kg.

HINWEIS: Prüfen Sie die korrekte Funktion des Kühlschranks vor der Installation von Regalen und deren Belastung.

### Reinigung

1. Ziehen Sie den Stecker Ihres BeefEater-Kühlschranks aus der Stromquelle und entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Inneren. Es ist am besten vorübergehend in einem anderen Kühlschrank aufzubewahren.

2. Waschen Sie das Innenfach mit warmem Wasser und mit neutralem mildem Waschmittel. Lassen Sie weder das Bedienfeld, noch Kabel und Stecker nass werden.

## WICHTIG

Verwenden Sie NIEMALS korrosive Reinigungsmittel, Drahtstrahler, Scheuermittel oder Topflappen zur Reinigung Ihres Geräts.

Benutzen Sie NIEMALS Metall oder scharfe Werkzeuge, um Teile des Kühlschranks abzuschaben.

3. Trocknen Sie die gesamte Oberfläche gründlich ab.

4. Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, sollte der Kondensator alle drei Monate gereinigt werden, gegebenenfalls mit einem Vakuumschlauch. Der Kondensator befindet sich hinter dem unteren Gitter des Schrankes.

## WICHTIG

Es wird empfohlen, dass die Bereiche um den Kondensator öfter gereinigt werden.


5. Benutzen Sie mildes Seifenwasser zur Reinigung der Dichtung und der Dichtungen um die Tür herum.

6. Die Außenflächen des Kühlschranks können mit warmem Wasser, Feinwaschmittel oder mit einem geeigneten Reinigungsmaterial aus Edelstahl gereinigt werden.

# ELEKTRISCHE ANZEIGE UND BEDIENUNG

Der elektrische Regler befindet sich außerhalb des Geräts auf der unteren, rechten Seite des Frontsockels.

So sieht die Anzeige aus:



- ① Nach unten
- ② Nach oben
- ③ Einstellungen
- ④ Enteisen-Funktion
- ⑤ Anzeigelampe

Während des normalen Betriebs zeigt die Anzeige des Controllers  $\square\square\square$  die Temperatur im Inneren des Kühlschranks an.

Eine kleine Kontrollleuchte  $\star$  leuchtet unter dem „Kühlungs-symbol“ auf um anzuzeigen, dass sich der Kühlschrank im normalen Kühlmodus befindet und der Kompressor läuft.

## Bedienung des Reglers

So stellen Sie die Temperatur des Kühlschranks ein

- Drücken Sie die **SET** Taste einmal. Es ertönt ein ‚Piepton‘, und die Anzeige beginnt zu blinken.
- Stellen Sie mit den Tasten  $\triangle$   $\nabla$  die gewünschte Temperatur ein.
- Drücken Sie **SET** erneut, um den Vorgang abzuschließen, oder warten Sie einfach 5-10 Sekunden lang, und die Anzeige kehrt zurück zur Anzeige der Innentemperatur an. Die neuen Einstellungen wurden gespeichert.

**HINWEIS:** Der Kühlschrank ist so gebaut, dass er automatisch abtaut und verhindert, dass Eis, das sich auf dem Verdampfer bildet.

Er führt automatisch jede 8 Stunden einen Abtauvorgang für 20 Minuten durch.

Während des Abtauens leuchtet die Anzeigelampe unter dem Symbol ‚Abtauen‘.  $\star$

## So aktivieren Sie den Zyklus ‚Abtauen‘ manuell

- Drücken Sie die  Taste und halten Sie sie gedrückt. Ein ‚Piepton‘ ertönt als sobald sie gedrückt wird.
- Halten Sie die Taste 10 - 20 Sekunden lang gedrückt, bis ist ein ‚Piep‘ zu hören ist.
- Die Kontrollleuchte leuchtet nun unter dem ‚Abtaussymbol‘  auf und der Kühlschrank ist im Abtauzyklus.
- Der Abtauzyklus dauert 20 Minuten und das Gerät wird dann automatisch zum normalen Betrieb zurückkehren.

## So wechseln Sie vom ‚Abtauen-Modus‘ zurück in den normalen Kühlmodus

- Drücken Sie die  Taste erneut, es ertönt ein ‚Piepton‘.
- Halten Sie diese Taste für 10 - 20 Sekunden gedrückt, bis sie einen ‚Piepton‘ hören
- Beide Kontrollleuchten unter dem ‚Abtauen-Symbol‘ und ‚Kühlung‘ blinken nun , während der Kühlschrank wieder in den Normalzustand wechselt.
- Nach 5 - 20 Minuten leuchtet nur die Kontrollleuchte  unter dem Symbol ‚Kühlung‘. Somit ist der Kühlschrank ist wieder im normalen Kühlmodus.



## WICHTIG

- Der Kühlschrank wird regelmäßig einen normalen periodischen Abtauzyklus vornehmen. Ein manueller Abtauvorgang ist nur in den extremsten Fällen nötig. Um Komplikationen zu vermeiden, wird dies nicht empfohlen.
- Im Abtaumodus wird die Kühlleistung des Kühlschranks reduziert. Die automatischen Zyklen gewährleisten die effizienteste Weise des Abtauens, wenn es notwendig wird. Es wird nicht empfohlen, den Kühlschrank für einen längeren Zeitraum im automatischen ‚Abtaumodus‘ eingestellt zu lassen.

HINWEIS: Die Anzeige ermöglicht Ihnen die Auswahl einer gewünschten Betriebstemperatur zwischen -2°C und 8°C. BeefEater empfiehlt, den Kühlschrank nicht unter 4°C zu betreiben, da eine solche Einstellung den Inhalt des Kühlschranks einfrieren lassen könnte, was zu einer unnötigen Belastung für die Kühlsysteme führt und einen übermäßig hohen Energieverbrauch mit sich bringt.

Es ist ratsam, die Abdeckung über dem Regler geschlossen zu halten, wenn er nicht in Gebrauch ist, um einen unbeabsichtigten Betrieb oder Schäden zu vermeiden.


Im Normalbetrieb schaltet der Regler den Verdichter bei der eingestellten Temperatur aus und nach einem Ansteigen der Temperatur wieder automatisch an. Daher ist die Messung auf der Anzeige immer einige Grad über dem Sollwert, was jedoch völlig in Ordnung ist.

Wenn die Temperatur erreicht wurde und der Kompressor momentan nicht arbeitet, leuchtet keine Anzeigeleuchte auf.

# BEDIENUNG DER LEUCHE

## Innenbeleuchtung im Kühlschrank

Die Innenbeleuchtung des Kühlschranks kann mithilfe des Lichtschalters an der rechten Innenwand bei Bedarf ein- und ausgestellt werden



## Austauschen von Lampen

Ihr BeefEater-Kühlschrank für den Außenbereich hat eine lange Lebensdauer, genauso wie die energiesparende LED-Licht- röhre. Sollten Sie diese jedoch ersetzen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihren nächsten BeefEater-Fachhändler oder Servicepartner für ein geeignetes Ersatzteil.

Um die Lichtröhre zu wechseln:

1. Ziehen Sie den Netzstecker und stellen Sie sicher, dass der Lichtschalter ausgeschaltet ist.
2. Entfernen Sie die Schrauben an beiden Enden der Licht- abdeckung.
3. Nehmen Sie die Lampenabdeckung ab, ziehen Sie die Drähte leicht heraus.
4. Ziehen Sie vorsichtig das Verbindungsstück am Ende des Lichtrohrs heraus.
5. Stecken Sie das Verbindungsstück in die neue Lampe, setzen Sie diese ein und befestigen Sie sie.

## Technische Informationen

HINWEIS: Ihr BeefEater Kühlschrank für den Außenbereich ist so gebaut, dass sich nur sehr selten Dunst an der Glastür bilden kann. Dies wird erreicht durch eine leichte Erwärmung der Außentür. Demnach ist es völlig normal, wenn sie sich leicht warm anfühlt.

MODELL	BS28130	BS28200
Klima-Klasse	5M2	5M2
Fassungsvermögen	118 Liter	190 Liter
Schutz-Klasse	I	I
Spannung	220-240v, 50Hz	220-240v, 50Hz
Eingangsleistung	182w	213w
Beleuchtungsleistung	3.3w	2.5w
Eingabestrom	0.95A	1.2A
Schutzart	IPX4	IPX4
Kältemittel	R600a/55g	R600a/68g
Maße	840x555x520mm	840x855x520mm
Schaummittel	Cyclopentane	Cyclopentane

