Bedienungsanleitung / Montageanleitung MODELL Grillfürst 21-268



Bitte bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig für späteren Bedarf auf!

Dieser Gasgrill ist ausschließlich für den Außenbereich bestimmt!

Vorsicht Gas!

WICHTIG: LESEN SIE VOR DER BENUTZUNG DES GERÄTS ALLE ANWEISUNGEN UND HINWEISE DIESER BEDIENUNGSANLEIUNG VOLLSTÄNDIG DURCH: BEFOLGEN SIE ALLE SCHRITTE. HALTEN SIE KINDER BITTE FERN.

Zur Benutzung wird eine 5kg Gasflasche empfohlen. Diese reicht für eine Benutzungsdauer von ca. 19 Std. unter Volllast. Auch 8 und 11kg Flaschen sind für die Verwendung mit diesem Gerät geeignet.

1. Technische Daten

Modell: 21-268

Grillfuerst GmbH Friedewalder Str . 24,36251 Bad Hersfeld,Germany			CE 2575-22		
Produkt	Outdoor gas Grill				
Modellnummer	21-268				
Product- Identifikationsnummer	2575DM28522				
Gassorte	☐ $I_{3+(28-30/37)}$		☐ $I_{3B/P(30)}$	☐ $I_{3B/P(37)}$	■ $I_{3B/P(50)}$
Gasdruck	Butan(G30)	Propan(G31)	Butan/Propan	Butan/Propan	Butan/Propan
	28-30 mbar	37 mbar	29 mbar	37 mbar	50 mbar
Bestimmungsland	$I_{3+(28-30/37)}$: BE,CH,CY,CZ,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LT,LU,LV,PT,SK,SI,TR. $I_{3B/P(30)}$: AL,CY,CZ,DK,EE,FI,FR,HU,IT,LT,NL,NO,RO,SE,SI,SK,HR,TR,BG,IS,LU,MT,MK,GB,GR,LV,IS. $I_{3B/P(50)}$: AT,CH,CZ,DE,SK,LU. $I_{3B/P(37)}$: PL.				
Hauptbrenner	Ø 0.88 mm		Ø 0.88 mm	Ø 0.79 mm	Ø 0.75 mm
Gesamte Nennwärmeleistung	Main 3.0kW(218g/h);				
Seriennummer					
Nur im Freien verwenden.					
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes.					
ACHTUNG: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Kinder fernhalten.					
Made in China					
Richtige Entsorgung dieses Produkts und der Batterien					
	Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Entsorgung von Abfällen zu vermeiden, recyceln Sie diese verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte das Rückgabe-und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt für ein umweltverträgliches Recycling verwenden.				

2. Explosionszeichnung



3. Teileliste

Nr.	Art.	Bezeichnung	Menge
1	GE109A	Grillrost	1
2	GE129A	Brenner Garraum	1
3	GE119A	Brenner Zündkabel	1
4	GE131A	Brenner	1
5	GE130A	Einbauschale	1
6	GE128B	Tischplatte	1
7	GE33A	Deckel	1
8	GE25B	Drehregler	1
9	GE126A	Halterung Drehregler	1
10	GE91A	Düsen Brenner	1
11	GE41M	Gasverteilung Manifold Rohrleitung	1
12	PE16A	100mm Schlauch	1
13	PE15A	Druckminderer	1

4. Montage

Stellen Sie sicher, dass Ihr Grill korrekt montiert ist. Eine detaillierte Montageanleitung finden Sie im Lieferumfang des Grills mit jeweils für das Modell spezifischen Montagehinweisen.

ACHTUNG: Obwohl wir alle Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass die Montage so einfach wie möglich von statten geht, können wir bei den Stahl-Bauteilen nicht verhindern, dass diese teilweise scharfe Ecken und Kanten aufweisen. Daher empfehlen wir dringend das Tragen von Arbeitshandschuhen während der Montage und der ordnungsgemäße Umgang mit den Teilen.



Wenn Sie zwei Grillfürst Gasgrills haben, können Sie einen weiteren Gasschlauch verwenden und einen 3-Wege Verteileranschluss, um eine Gasflasche zu teilen.



Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt den gesetzlichen Anforderungen der europäischen Verordnung (EU) 201 6/426 entspricht.

Das Material ist recyclebar.

Platzieren Sie diese Seite des Kartons nach oben.

Die Ware ist empfindlich. Bitte vorsichtig handhaben.

Die Verpackung muss vor Regen und Feuchtigkeit geschützt werden.

5. Vorbereitung

Für die Benutzung muss eine LPG-Gasflasche gekauft werden. Der Druckregler muss der Druck- und Gaskategorie des Geräts entsprechen. Weiterhin muss der Regler der aktuellen nationalen Vorschrift gemäß EN16436, EN16129 und EN16436 entsprechen.



Ausdrücklich empfohlene Informationen:

a) Die Gasflasche darf nur in aufrechter Position und mit festem Stand benutzt werden.
b) Nur mit einer Gasflasche verwenden, die nicht höher als 600mm und die > 240 mm bzw. < 310 mm im Durchmesser ist.
c) Dieses Gerät darf nur mit einem zugelassenem Schlauch und Druckregler betrieben werden.

Energiespartipps:

a) Reduzieren Sie die Öffnungszeit des Deckels.
b) Schalten Sie den Grill aus, sobald der Garvorgang abgeschlossen ist.
c) Den Gasgrill nur 10 bis 15 Minuten vorheizen.(Ausgenommen beim ersten Betrieb)
d) Nicht länger als empfohlen vorheizen.
e) Verwenden Sie keine höhere Einstellung der Gasregulierung als erforderlich.

Schließen Sie den Schlauch und den Regler an den Gasbehälter auf der rechten Seite des Gasgrills an. Beachten Sie, dass der Gasbehälter vor Hitze geschützt und in einer sicheren Position aufbewahrt werden muss.

6. Installation der Gasflasche

a) Beim Auswechseln der Gasflasche von Zündquellen fernhalten. Stellen Sie die Gasflasche in das Loch am Boden Ihres Gasgrills, beachten Sie dabei, dass die Flasche vor Hitze geschützt und in einer sicheren Position aufbewahrt werden muss.
b) Der Druckregler muss an der Gasflasche angeschlossen werden und fest angezogen werden.

Warnung: Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Grills die Sicherheits- und Zündungshinweise.

So schließen Sie eine Gasflasche an:

a) Drehen Sie die Schutzkappe so, dass der Pfeil auf die Lücke in der Abdeckung zeigt.
b) Entfernen Sie die Schutzkappe der Gasflasche. Bitte verwenden Sie hierbei keine Werkzeuge.
c) Überprüfen Sie, ob die schwarze Dichtscheibe im Flaschenventil sitzt. Befestigen Sie den Druckminderer am Gasflaschenventil.
d) Zum Öffnen der Gaszufuhr wird der Verschluß der Gasflasche gegen den Uhrzeigersinn aufgedreht.

Und prüfen Sie alle Anschlüsse mit Seifenwasser oder Leckagespray. Verwenden Sie den Grill nicht, bevor alle Anschlüsse überprüft wurden. Es dürfen keine Lecks aufgetreten sein.



Montage Gasschlauch und Druckminderer



Warnung: Prüfen Sie die Gasleitung immer mit Seifenwasser oder Dichtspray auf Undichtigkeiten am Anschluss und schließen evtl. Lecks.

Allgemeines

Obwohl alle Gasanschlüsse des Grills vor dem Versand werksseitig auf Dichtheit geprüft wurden, muss am Aufstellungsort eine vollständige Gasdichtheitsprüfung durchgeführt werden, da das Gerät möglicherweise nicht ordnungsgemäß transportiert wurde oder unbeabsichtigt ein übermäßiger Druck

auf das Gerät ausgeübt wurde.

Vor der ersten Benutzung

a) Stellen Sie sicher, dass das gesamte Verpackungsmaterial einschließlich Zurrgurte vom Grill entfernt wurden.
b) Nicht Rauchen während der Lecktests an der Gasleitung. Niemals einen Lecktest mit offener Flamme durchführen.
c) Stellen Sie eine Seifenlösung aus einem Teil Flüssigwaschmittel und einem Teil Wasser her. Sie benötigen eine Sprühflasche, einen Pinsel oder einen Lappen, um die Lösung auf die Ventile bzw. Schraubverbindungen aufzutragen. Stellen Sie für die erste Dichtigkeitsprüfung sicher, dass die Gasflasche zu 80% voll ist. Alternativ können Sie auch ein Lecksucherspray verwenden.

Durchzuführende Tests vor Benutzung

Eine Dichtigkeitsprüfung führen Sie ganz einfach mit Seifenwasser durch.

1. Befeuchten Sie alle Verbindungen nach der Montage großzügig mit Seitenwasser. Stellen Sie sicher, dass die Drehregler des Grills auf AUS stehen und öffnen Sie anschließend die Flasche leicht.
2. Überprüfen Sie alle Verbindungen vom Gasregler und dem Zufuhrventil bis einschließlich der Verbindung zum Manifold (Gasleistung hinter Bedienblende).
3. Sollte ein Leck festgestellt werden: Gasversorgung abdrehen und Anschlüsse festziehen/ abdichten.
4. Drehen Sie die Gaszufuhr wieder auf und überprüfen erneut die Dichtigkeit.
5. Sollte das Gas weiterhin aus einer der Armaturen austreten, umgehend die Gasversorgung abdrehen.



Überprüfen Sie den Schlauch vor jedem Gebrauch auf Schäden.

Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht verdreht wird, was den Gasfluß bei Verwendung des Geräts beeinträchtigt. Der Schlauch darf auch keine übermäßige Spannung aufweisen, und darf keine Teile des Gasgrills berühren, die heiß sein könnten. Wenn sich herausstellt, dass der Schlauch in irgendeiner Weise defekt sein könnte (Schnitte, Abrieb, Löcher), bitte auf keinen Fall mehr verwenden.

Bitte wählen Sie einen flexiblen Schlauch, dessen Hitzebeständigkeit mehr als 80°C beträgt. Alle 2 Jahre den flexiblen Schlauch wechseln.

Die maximale Schlauchlänge darf 1,5m nicht überschreiten.

So trennen Sie eine Gasflasche

Achten Sie beim Wechseln Ihrer Gasflasche darauf, dass keine Zündquellen in der Nähe sind, z. B. Feuer, Zigaretten, offenes Feuer usw. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

a) Mit Ausnahme von Zweizylinder-Installationen mit Umschaltventil, die Gaszufuhr am Gerät (falls vorhanden) abdrehen. Warten Sie, bis die Flamme der Brenner erloschen sind. Bei Anlagen mit Umschaltventil muss nur die leere Gasflasche abgedreht werden.
b) Nun den Druckminderer vom Flaschenventil schrauben und die orangefarbene Schutzkappe wieder auf die leere Flasche setzen.

IMMER NACH JEDEM GASFLASCHENWECHSEL AUF LECKS ÜBERPRÜFEN!

7. Warn- und Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die nachstehenden Punkt sorgfältig vor der Benutzung des Grills:

a) Nur im Freien verwenden.
b) Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes.
c) ACHTUNG: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Kinder fernhalten.
d) Das Gerät muss während des Betriebs von brennbaren Materialien ferngehalten werden.
e) Das Gerät während des Betriebes nicht bewegen.
f) Drehen Sie nach dem Gebrauch immer die Gaszufuhr direkt an der Gasflasche zu.
g) Das Gerät nicht verändern!
h) Achten Sie besonders auf Kinder und ältere Personen und halten diese vom Gerät fern.
i) Verwenden Sie beim Umgang mit besonders heißen Gegenständen immer passende Schutzkleidung (z.B. Hitzeschutz-Handschuhe).
j) Im Falle eines Gaslecks immer die Gaszufuhr abdrehen, Deckel öffnen. Gasleck-Test durchführen. Wenn das Leck nicht behoben werden kann, wenden Sie sich sofort an den nächsten örtlichen Gashändler oder an den Hersteller.
k) Verwenden oder lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten oder Dämpfe in der Nähe, wenn Sie den Gasgrill betreiben.
l) Verwenden Sie kein offenes Feuer, um nach Gaslecks zu suchen.
m) Sollte ein Gasleck vorliegen, dürfen Sie den Grill auf keinen Fall betreiben. Gaszufuhr abstellen!
n) Während des Betriebs darf nichts an der Gasleitung bzw. dem Gasanschluss verändert/entfernt werden.
o) Vorsicht ist geboten, wenn Sie Ihren Gasgrill bedienen. Lassen Sie den Grill niemals unbeaufsichtigt, wenn er benutzt wird.
p) Stellen Sie vor dem Lagern sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist.

q) Zünden Sie niemals einen Gasgrill mit Benzin oder vergleichbaren Flüssigkeiten an.

r) Der Gasgrill muss regelmäßig gereinigt werden.
Achten Sie beim Reinigen des Brenners oder der Ventile darauf, dass die Brenneröffnungen oder die Öffnungen / Düsen nicht vergrößert werden.

s) Das Gerät darf nicht in geschlossenen Räumen, Garagen usw. betrieben werden. Das Gerät muss von brennbaren Stoffen ferngehalten werden. Wir empfehlen, einen Abstand vom Grill zu brennbaren Materialien einzuhalten, wie in der Abbildung unten gezeigt.

t) Stellen Sie Ihren Gasgrill auf eine sichere ebene Fläche, nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen wie Holzzäunen oder überhängenden Ästen.

u) Wir empfehlen den Gasgrill einmal jährlich von einem Techniker bei Ihrem örtlichen Gasfachhändler warten zu lassen. Bitte nicht die Wartung selbst übernehmen.

v) Änderungen und Modifikationen am Gerät können gefährlich sein. Versuchen Sie daher nicht die Drehregler, Düsen, Zündung, Ventile zu verändern.

w) Vom Hersteller oder seinem Händler versiegelte Teile dürfen vom Benutzer nicht verändert werden. Halten Sie einen Feuerlöscher bereit.

Da dieser Grill keine Einschränkung hinsichtlich der Emission von unverbranntem Gas aufweist, muss er im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich installiert und / oder verwendet werden. Befand sich dieser Grill in einem gut belüfteten Bereich, muss der Bereich mindestens 25% der Fläche (Summe der Wandfläche) offen haben.

Warnung: Der schwarze Bereich des Griffs (s. Abb. Oben) wird heiß, wenn der Gasgrill verwendet wird. ACHTUNG! Berühren Sie nicht den schwarzen Bereich.



Es wird dringend empfohlen, Mindestabstände von brennbaren Materialien einzuhalten:

Rückseite - 450mm

Seiten - 400 mm

Nach oben - 1000 mm



Vermeiden Sie starken Wind von der Rückseite des Grills.

8. Sicherheitsvorkehrungen

a) Verwenden Sie beim Garen auf dem Grill Backofenhandschuhe und geeignetes Grillbesteck.
b) Treffen Sie Vorkehrungen, falls ein Unfall oder Brand auftreten sollte. Erste-Hilfe-Kasten und Feuerlöscher bereitstellen.
c) Halten Sie das Stromkabel und den Gasschlauch von heißen Oberflächen fern.
d) Verwenden Sie den Grill stets mit größter Vorsicht.

9. Zündanleitung:

Achtung:

a) Beim Anzünden des Brenners muss der Deckel geöffnet sein!
b) Stellen Sie sich beim Anzünden nicht mit dem Gesicht direkt über den Gasgrill.

Ihr Gasgrill verfügt über folgende Zündmethode:
Wenn sich der Gasregler am Gasgrill in der Position „AUS“ befindet, drehen Sie das Gasflaschenventil am Regler in die Position „AUS“.



Achtung: Wenn der Brenner nicht zündet, drehen Sie den Brennerknopf auf „AUS“ und warten Sie 5 Minuten, bevor Sie ihn erneut zünden. Danach können Sie den Brenner erneut zünden wie oben beschrieben.

Wenn Sie Probleme beim Anzünden Ihres Gasgrills haben, wenden Sie sich an Ihren Händler.

10. Lagerung / Reinigung

Für die Langlebigkeit Ihres Grills ist eine angemessene und gründliche Reinigung dringend empfohlen. Insbesondere Rückstände von Grillgut, sowie Rückstände von Grillreinigern oder metallische Rückstände von Bürsten, Grillbesteck oder ähnlichem können in Kombination mit erhöhter Feuchtigkeit/ Luftfeuchtigkeit zu Korrosion führen und Ihren Grill auf Dauer beschädigen.

Daher empfehlen wir folgende Reinigungszyklen:
Reinigung der sichtbaren Oberflächen und des Untergestells: monatlich;
Reinigung der Garkammer: alle 2 Wochen;
Reinigung von Grillrost, Warmhalterost, Fettwanne und Fettauffangbehälter: Nach jedem Grillen.

Benutzen Sie Ihren Grill nicht im Regen bzw. sorgen Sie dafür, dass er trocken gelagert wird.
Wir empfehlen die Lagerung des trockenen Gerätes mit einer luftdurchlässigen Schutzhülle in einem trockenen Bereich.
Ihre Gasflasche muss im Freien an einem gut belüfteten Ort aufbewahrt und bei Nichtgebrauch vom Gasgrill getrennt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Freien befinden und sich nicht in der Nähe von Zündquellen befinden, bevor Sie versuchen, die Gasflasche vom Gasgrill zu trennen.
Wenn Sie Ihren Gasgrill nach längerer Lagerzeit nutzen, prüfen Sie bitte vor dem Gebrauch ob Gas austritt und ob Brenner / Düsen verstopft sind.
Prüfen Sie auch den Bereich hinter der Frontblende auf Spinnennetze / Insekten, da diese den Belüftungsstrom für die Gas-Brenner beeinträchtigen könnten.
Führen Sie ebenfalls einen Lecktest mit Seifenwasser durch und prüfen Sie ihren Druckregler.

11. Reinigungshinweise

Die Wartung Ihres Gasgrills wird alle 90 Tage empfohlen - mindestens einmal im Jahr. Auf diese Weise verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Gasgrills.
Es ist wichtig, dass Sie Ihren Grill nach jedem Gebrauch gründlich reinigen, um zu vermeiden, dass Essens- und Ölreste Feuer fangen und schwere Schäden verursachen.
Ihr Gasgrill lässt sich ganz leicht reinigen, Folgen Sie einfach diesen Hinweisen für eine komfortable und schnelle Reinigung:

a) Schalten Sie den Brenner für 15 bis 20 Min. auf höchster Stufe ein. Marinaden und Fettreste werden durch die Hitze zu Asche verbrannt (Pyrolyseprinzip). Danach mit einer Grillbürste abbürsten und je nach Bedarf die Roste einfetten.
b) Die Grillroste sollten regelmäßig gereinigt werden.
c) Der Garraum sollten ebenfalls mit heißem Seifenwasser gewaschen werden. Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit einem Scheuerschwamm.
d) Überprüfen Sie den Brenner regelmäßig auf Insekten und Spinnen, die das Gassystem verstopfen und den Gasstrom ablenken können. Stellen Sie sicher, dass die Venturi-Rohre am Brenner sehr sorgfältig gereinigt werden und dass keine Hindernisse vorhanden sind. Wir empfehlen, den Venturi-Rohrbereich mit einem Pfeifenreiniger zu reinigen.

12. Brenner

Um die maximale Ausnutzungen bei minimalem Gasverbrauch zu erzielen, sollten folgende Punkte beachtet werden:

a) Sobald der Brenner gezündet wurde, stellen Sie die Flamme gemäß Ihren Anforderungen von „Maximum“ bis „Minimum“ ein.
b) Verwenden Sie für jeden Brenner die richtige Pfannengröße (nur mit flachem Boden).
c) Wenn der Inhalt der Pfanne zu kochen beginnt, drehen Sie den Knopf nach unten auf „Reduzierte Gaszufuhr“ (kleine Flamme).
d) Legen Sie immer einen Deckel auf die Pfanne.
e) Wir empfehlen die Verwendung von Pfannen in der Größe von Ø20 cm - 24 cm.

13. Brenner austauschen

1. Den Halteclip des defekten Brenners herausnehmen (zusammendrücken und nach innen reindrücken), den Brenner nach oben aus der Öffnung herausziehen.

2. Neuen Brenner in die Öffnung stecken und im hinteren Bereich einhaken. Mit Haltclip wieder fixieren.

14. Fehlerbehebung

Problem	**Mögl. Ursache**	**Lösung**
Brenner lassen sich nicht zünden	Gasflasche leer. Regler defekt	Durch volle ersetzen. Regler überprüfen lassen oder ersetzen
Schwache Flamme. Feuer im Brennerrohr. Rauschen	Verstopfung in den Brennern. Verstopfung der Gasdüsen. Windig	Brenner reinigen Gasdüsen und Schlauch reinigen Windgeschütze Stelle als Aufstellort verwenden
Gasventilknopf sehr schwergängig	Gasventil blockiert	Gasventil ersetzen

Wenn Ihr Problem durch die obigen Informationen nicht behoben werden kann, rufen Sie bitte die Gasgrill-Hotline an.

Grillfürst GmbH
Friedewalder Str. 24, 36251 Bad Hersfeld
Tel: +49 6621 43 20 900
Fax: +49 6621 43 20 912
www.grillfuerst.de
shop@grillfuerst.de

GARANTIEBEDINGUNGEN
GRILLFÜRST

Die Grillfürst GmbH (kurz: GRILLFÜRST) garantiert dem Endkunden (kurz: Kunde) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen, dass an Kunden in der Bundesrepublik Deutschland gelieferte Grillgeräte der Marke GRILLFÜRST und Grillzubehör der Marke GRILLFÜRST innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab dem Tag des Kaufs durch den Kunden (Garantiefrist) frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein werden.

Darüber hinaus verpflichtet sich GRILLFÜRST, Kunden bei etwaigen Defekten an Brennern, Grillrosten, Flammschutzblechen und/oder Fettschalen der Marke GRILLFÜRST, die innerhalb eines Zeitraums von (weiteren) fünf Jahren ab dem Ende der obig genannten Garantiefrist auftreten, einmalig Ersatz in Gestalt neuer oder generalüberholter Teile zu einem Preis anzubieten, der im Verhältnis zu dem im Zeitpunkt der Ersatzteilanforderung auf www.grillfuerst.de ausgewiesenen Kaufpreis um 50 % reduziert ist.

Die Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn

- der Defekt nicht durch einen von den Vorgaben der Montageanleitung abweichenden Aufbau verursacht wurde,
- der Defekt nicht durch ein vom Hersteller nicht autorisiertes Zubehör verursacht wurde,
- der Defekt nicht durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben des Herstellers gemäß Benutzerhandbuch abweichenden Gebrauch verursacht wurde,
- der Defekt nicht durch mechanische und/oder chemische Einflüsse, Nachlässigkeit, fehlende Reinigung oder fehlerhafte Bedienung verursacht wurde sowie
- die Fabrikationsnummer nicht entfernt oder unkenntlich gemacht wurde.

Ansprüche/Rechte aus dieser Garantie können zudem nur unter Vorlage eines Nachweises über das Kaufdatum (z. B. Rechnung / Kauf-beleg) geltend gemacht werden. Darüber hinaus sind die jeweilige Modellbezeichnung und Seriennummer der Ware mitzuteilen.

GRILLFÜRST behält sich das Recht vor, die beanstandete Ware oder Teile davon selbst oder durch einen von GRILLFÜRST beauftragten Dritten zu begutachten, um die Ursache des beanstandeten Defekts festzustellen.

Die Ausgabe der im Rahmen dieser Garantie zur Verfügung gestellten Ersatzteile an Kunden findet gemäß der dem Kunden zustehenden Wahl über den Versandweg (Retouren-Adresse: Grillfürst GmbH, Wippershainer Str. 41 in 36251 Bad Hersfeld / Deutschland) oder alternativ vor Ort in einer der GRILLFÜRST-Filialen (abrufbar unter URL: https://www.grillfuerst.de/Stores.php) statt.

Für etwaige Kosten zur Einsendung defekter Waren und zur Zusendung von Ersatzteilen kommt GRILLFÜRST nicht auf. Auch die zum Zwecke etwaiger Reparaturarbeiten erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Arbeits-/Materialkosten, werden von GRILLFÜRST nicht übernommen.

Der räumliche Geltungsbereich dieser Garantie beschränkt sich auf die Bundesrepublik Deutschland; für diese Garantie und die daraus folgenden Ansprüche und/oder Rechte gilt daher das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Zugunsten von Verbrauchern mit Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bleiben zwingende Verbraucherschutzvorschriften im Verbraucherstaat anwendbar.

Die gesetzlichen Rechte – unter anderem auch die Rechte als Käufer bei Mängeln der Sache gegenüber dem jeweiligen Verkäufer – werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Grillfürst GmbH
Brückenmühle 93
36100 Petersberg / Deutschland

Geschäftsführer:
Joachim Weber, Ralf Geishauser

Handelsregister: Amtsgericht Fulda (HRB 5901)

USt-Ident.Nr.: DE 815245245

Fon: +49(0)6621 – 43 20 900
Fax: +49(0)6621 – 43 20 912
E-Mail: shop@grillfuerst.de