



## Einleitung

Sehr geehrter Kunde,  
vielen Dank, dass Sie sich für unseren  
Grillfürst Grillpavillon entschieden haben!

Mit diesem Grillpavillon genießen Sie  
ausgereifte und zuverlässige Funktion mit  
einem ansprechendem Design.

Unsere Produkte unterliegen einer sorg-  
fältigen Qualitätskontrolle. Sollten Sie  
dennoch Grund zur Beanstandung haben,  
so wenden Sie sich bitte direkt an unse-  
ren Kundenservice. Gerne werden wir uns  
Ihrer Reklamation annehmen und für eine  
zufriedenstellende Regulierung sorgen.

Kundenservice / Ersatzteile  
E-Mail: [shop@grillfuerst.de](mailto:shop@grillfuerst.de)  
Telefon 06621/43209-00  
Telefax 06621/43209-12  
Bürozeiten  
Mo-Fr. 8.30-18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten können Sie  
uns Ihr Anliegen jederzeit gerne per Mail  
mitteilen.

## Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitshinweise	3
Montage	4
Entfalten und Aufstellen	5
Abbau und Zusammenfalten	7
Artikelbeschreibung	10
Grillfürst Garantiebestimmungen	11

## Wichtige Sicherheitshinweise

Vor dem Gebrauch:

Bevor Sie den Grillpavillon das erste Mal  
einsetzen, lesen Sie diese Anleitung bitte  
sorgfältig durch!

Der Grillpavillon ist nur für den privaten  
und nicht für den gewerblichen Gebrauch  
geeignet.

Jegliche Veränderungen am Grillpavillon  
können gefährlich Folgen haben und sind  
mit dem Verlust der Betriebserlaubnis  
verbunden, wodurch Garantie-/Gewährleis-  
tungsansprüche verfallen.

Wichtig:

Bitte prüfen Sie den Inhalt der Verpackung  
sofort nach Erhalt auf Vollständigkeit.  
Wenden Sie sich im Bedarfsfall bitte direkt  
an Ihren Händler. Reklamationen hin-  
sichtlich der Vollständigkeit können nach  
bereits erfolgter bzw. begonnener Montage  
leider nicht mehr anerkannt werden.

Hinweis Dachplane:

Die Dachplane darf nur mit Wasser und  
handelsüblichem Neutralreiniger vor-  
sichtig gereinigt werden. Auf keinen Fall  
aggressiven Reiniger verwenden.

Es handelt sich um eine moderne Pla-  
ne aus High-Tech-Stoffen, welche eine  
hohe Dichtigkeit und Stabilität mit einem  
kleinen Packmaß und einem geringem Ge-  
wicht verbindet. Dennoch kann von einem  
Pavillon-Dach nicht die gleiche Dichtigkeit  
wie beispielsweise einem Hausdach er-  
wartet werden. Bei starkem Regen kann es  
daher vorkommen, dass Feuchtigkeit zuerst  
an den Nähten durchdringt und sich im  
inneren Bereich des Daches tropfenförmig  
sammelt. Dies ist kein Reklamationsgrund.  
Die Behandlung von Nahtstellen mit Melk-  
fett oder Kerzenwachs ist ein bewährtes  
Mittel, um die Abdichtung zu verbessern.

Desweiteren ist es empfehlenswert, die  
Dachplane mit einem geeigneten  
Imprägnierungsmittel zu pflegen.

Befolgen Sie die Anweisungen dieser  
Anleitung sorgfältig um Verletzungen wie  
beispielsweise Quetschungen oder Ein-  
klemmen von Körperteilen beim Ent- bzw.  
Zusammenfalten zu verhindern.

Bitte beachten Sie, dass das Ent- bzw.  
Zusammenfalten des Grillpavillons immer  
durch zwei Personen durchgeführt werden  
muss.

Bitte ziehen oder biegen Sie die Beine  
des Gestells am unteren Ende nicht nach  
ausen, weder während der Montage, noch  
am fertig aufgestellten Grillpavillon. Ein  
hierbei verbogenes Dachgestell stellt kei-  
nen Reklamationsgrund dar.

Alkoholgenuss, verschreibungspflichtige  
und nicht verschreibungspflichtige Medi-  
kamente können Sie in der Fähigkeit den  
Grillpavillon ordnungsgemäß aufzubauen  
bzw. abzubauen und einzusetzen beein-  
trächtigen.

Beim Ent- bzw. Zusammenfalten des Grill-  
pavillons niemals Gewalt anwenden.

Wir raten dringend davon ab, den Grillpa-  
villon bei zu starkem Wind einzusetzen.

Hier besteht die Gefahr von Verletzungen  
und Beschädigungen bzw. Zerstörung des  
Grillpavillons.

Lagernd Sie den Grillpavillon stets nur  
vollständig trocken und mit der Schutzhül-  
le versehen.

## Montage

**WICHTIG:** Bitte vor Beginn der Aufstellung diese Anleitung sorgfältig lesen!

Wählen Sie einen ausreichend großen und ebenen Platz um den Grillpavillon aufzustellen.

Während der Montage tragen Sie bitte Schutzhandschuhe! Vom Hersteller wurde mit größter Sorgfalt alles getan, um die Entstehung von scharfen Kanten zu vermeiden. Trotzdem ist es nicht ausgeschlossen, dass es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen kann. Teppiche und Teppichboden sowie

Holzbeläge sind als Montageort nicht geeignet, sie könnten während der Benutzung beschädigt werden.

Führen Sie das Ent- bzw. Zusammenfallen des Grillpavillons in der angegebenen Reihenfolge durch!

Entfernen Sie vor dem Zusammenbau alle Schutzfolien.

Wenden Sie niemals Gewalt an! Dies führt in der Regel zu Verletzungen und/oder Beschädigungen!




## Entfalten und Aufstellen

### Schritt 1

Positionieren Sie den verpackten Grillpavillon im Zentrum der Freifläche, die überdacht werden soll.


Nachdem Sie den zusammengefalteten Pavillon aus der Transporttasche entnommen haben, stellen Sie ihn zusammen mit Ihrem Montagepartner auf die Standfüße wie in nebenstehender Abbildung ersichtlich.



### Schritt 2

Zusammen mit dem Montagepartner die Standbeine greifen und den Pavillon leicht anheben. Nun die Standbeine gleichmäßig so weit auseinanderziehen, bis das Gestell vollständig auseinandergefaltet ist. Unbedingt darauf achten, dass die Plane nicht eingeklemmt wird!


**VORSICHT:** Verletzungsgefahr durch Klemmen am Gestell!



### Schritt 3

Die Spannvorrichtungen an jeder Ecke müssen jetzt bis zum Anschlag nach oben gedrückt werden.


ACHTUNG: Solange die Spannvorrichtungen nicht sicher eingerastet sind, ist die Standsicherheit nicht gewährleistet.



### Schritt 4

An jedes der 4 ausziehbaren Standbeine setzen Sie einen Standteller. Danach den innenliegenden Teleskopteil der ausziehbaren Standbeine komplett herausziehen und sicher in den dafür vorgesehenen Öffnungen einrasten lassen. Verspannungen der Teleskoprohre sind zu vermeiden, da es sonst zu Beschädigungen kommen kann. Streichen Sie die Dachplane flatt und befestigen sie mit den Klettbindern am Gestell. Verankern Sie den Pavillon an den Standtellern sicher mit Hilfe der mitgelieferten Heringe.


Bitte spannen Sie die Dachplane durch Befestigung der Spannleinen an den Ringen am Dach und den mitgelieferten Heringen. Eine Wasseransammlung auf dem Dach durch eine nicht ausreichend gespannte Dachplane, stellt keinen Reklamationsgrund dar.



### Abbau und Zusammenfalten


### Schritt 5

Entfernen Sie alle Heringe und Spannleinen und öffnen Sie alle Klettbinden der Bespannung.



### Schritt 6


Heben Sie nun zusammen mit Ihrem Montagepartner das Pavillongestell an einer Seite an, lösen Sie die Verriegelungen der Standbeine und schieben Sie sie vollständig in das Grundrohr ein. Verfahren Sie an der gegenüberliegenden Seite in der gleichen Weise.



### Schritt 7

Lösen Sie die Verriegelung der Spannvorrichtungen an den Ecken.

Heben Sie jetzt zusammen mit Ihrem Montagepartner den Grillpavillon an den Ecken etwas an und entspannen Sie die Konstruktion in dem Sie die Standbeine ein wenig zur Mitte bewegen. Hier kann es nötig sein, die Konstruktion leicht zu rütteln, um die Verstrebung zu entspannen.



### Schritt 8


Schieben Sie den Grillpavillon zusammen mit Ihrem Montagepartner gleichmäßig zur Mitte hin zusammen. Vor dem kompletten Zusammenschieben ist es von Vorteil, die Konstruktion leicht anzuheben.

**ACHTUNG:** Beim Zusammenschieben der Standbeine muss darauf geachtet werden, dass die Dachplane nicht eingeklemmt oder stark verknickt wird.

Heben Sie das Pavillongestell zusammen kurz vor dem kompletten Zusammenfallen etwas an um es dann anschließend vollständig zusammen zu schieben.

Den zusammengefalteten Grillpavillon und das Befestigungsmaterial in der Transporttasche verstauen.

**ACHTUNG:** Die Dachplane muss vor dem Zusammenfallen vollständig trocken sein! Lagern Sie den Grillpavillon bis zum nächsten Einsatz an einem kühlen und trockenen Platz.



### Gerätebeschreibung

Grillfürst Grillpavillon  
Maße: ca. 3 x 3 x 2,6 m  
Art Nr.: 20-007  
EAN: 0767523544892  
Gewicht: ca. 14 kg

Faltbarer Grillpavillon, Unterkonstruktion in robustem Metallmix mit wettergeschützter Spezialabdeckung und mittiger Entlüftungsmöglichkeit zur Vermeidung von Stauwärme und Kondensat.

### **Grillfürst-Werksgarantie**

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen immer die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich. Für unsere Grillfürst-Produkte leisten wir unabhängig von den Verpflichtungen des Händlers aus dem Kaufvertrag gegenüber dem Endabnehmer unter den nachstehenden Bedingungen Werksgarantie:

Die Grillfürst-Garantie erstreckt sich auf unentgeltliche Instandsetzung bzw. den Ersatz gerechtfertigterweise beanstandeter Teile. Anspruch auf kostenlosen Ersatz besteht nur für solche Teile, die Fehler im Werkstoff und in der Verarbeitung aufweisen. Übernommen werden dabei sämtliche Materialkosten, die zur Beseitigung dieses Mangels anfallen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

1. Die Werksgarantie beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe, der durch Kaufbeleg oder Lieferschein nachzuweisen ist.

2. Innerhalb der Werksgarantie werden alle Funktionsfehler, die trotz vorschriftsgemäßen Anschluss, sachgemäßer Behandlung und Beachtung der gültigen Grillfürst-Montagevorschriften und Betriebsanleitungen nachweisbar auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind, durch unseren Kundenservice reguliert.

Transportschäden (diese müssen entsprechend den Bedingungen des Transporteurs gegen den Transporteur geltend gemacht werden) fallen nicht unter diese Werksgarantie.

3. Durch Inanspruchnahme der Werksgarantie verlängert sich die Garantiezeit weder für das Grillfürst-Gerät noch für neu eingebaute Teile. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Über Art und Umfang der durchzuführenden Maßnahmen entscheidet unser Kundendienst nach Ermessen. Soweit nicht anders vereinbart, ist unser Kundendienst zu benachrichtigen.

5. Die instandgesetzten bzw. ersetzten Teile werden nicht berechnet.

6. Wir haften nicht für Schäden und Mangel an Geräten und deren Teile, die verursacht wurden durch:

- Äußere chemische oder physikalische Einwirkungen bei Transport, Lagerung, Aufstellung und Benutzung, z.B. Schäden durch überlaufende Speisen, Kondenswasser, Überhitzung, Veränderung der Farbe, nachlassende Dichtigkeit (vor allem bei übermäßig starker Regenbelastung), zu großer Kälteeinwirkung, Beschädigungen durch zu starke Windlast).

- Falsche Größenwahl.

- Falsche Bedienung und Überlastung, unsachgemäßer Behandlung, ungenügender Pflege, unzureichender Reinigung der Teile; Verwendung ungeeigneter Putzmittel (siehe Bedienungsanleitung).

- Verschleiß

Wir haften nicht für mittelbare und unmittelbare Schäden, die durch die Geräte verursacht werden. Dazu gehören auch Raumverschmutzungen. Fällt die Beseitigung eines Mangels nicht unter unsere Gewährleistung, dann hat der Endabnehmer für die Kosten aufzukommen.

Grillfürst GmbH  
Brückenmühle 93  
36100 Petersberg



Art.	Bauteil	Stück	Art.	Bauteil	Stück
A1		4	P1		4
A2		4	P2		4
B		24	P3		4
C		4	P4		24
D		4	P5		32
E		4	P6		4
F		4	P7		4
G		4	P8		4
H		1	P9		1
			P10		1

