



MONTAGEANLEITUNG GRILLFÜRST GRILLWAGEN



Lieferumfang:

- 2 Stk. Seitenteil
- 4 Stk. Breitenfixierung
- 4 Stk. Rollen
- 1 Stk. Schraubenset
- 1 Stk. Winkelset

Kurzzusammenfassung:

Ermitteln Sie die benötigte Breite durch Anlegen an der Bodenplatte Ihres Grills, verbinden Sie die beiden Seitenteile in der benötigten Breite mit den Fixierungen und befestigen Sie den Wagen abschließend mit den Winkeln an Ihrem Grill.

Aufbauanleitung:

1. An beiden Seitenteilen die Laufrollen an den vorgesehenen Bohrungen mit jeweils 4 Schrauben montieren.



2. Die Grillbreite nun anhand der Bodenplatte des Gasgrills bestimmen. Dazu beide Seitenteile mit Laufrollen spiegelverkehrt zueinander aufstellen (Die Stangen zeigen zueinander in die Mitte) und dabei an der Bodenplatte orientieren.

3. Jetzt die Breitenfixierungen an je einer Stange des linken Seitenteils und gegenüberliegenden rechten Seitenteils befestigen. Eine Schraube auf Höhe Ende Stange des Seitenteils und eine an das Ende der Fixierung. Hier besteht die letzte Möglichkeit die Breite zu kontrollieren.



4. Montage der restlichen 3 Breitenfixierungen identisch zur Ersten, vorne und hinten am Grillwagen sitzen an den Stangen dann später jeweils 2 Fixierungen (Winkel).

5. Nun den Grill auf die Rückseite legen und Laufrollen demontieren.


6. Chassis davor aufrecht positionieren.



7. Die mitgelieferten Winkel mit Befestigungsmaterial werden nun an den Stangen individuell montiert. Die Winkel besitzen zur maximalen Flexibilität in der Positionierung Langlöcher. Hierbei gibt es unterschiedliche Varianten:

A) Bei Grills mit Steckrollen (Bürorollen) kann der mitgelieferte Bolzen am Winkel montiert werden, welcher dann in die vorgesehenen Löcher am Grill gesteckt wird.

B) Bei Grills mit verschraubten Rädern können die vorhandenen Schrauben (jeweils eine) verwendet werden um den Winkel festzuschrauben. Auch hier den Winkel passend an den Stangen am Wagen montieren und mit Hilfe der Langlöcher die Position variieren.



Variante B (Beispiel)







Wichtig: Die Winkel können je nach Modell außen an den Stangen sitzen oder innen. Auch gemischte Varianten sind möglich.

8) Falls Sie Probleme mit der Montage haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter 06621 / 4320900 oder shop@grillfuerst.de







Marke	Modell	Art. Nr.	Grillwagen
Broil King	Baron 340	921962	100267-3 K3
Broil King	Baron 490 / S490	922982 / 922582	100267-3 K3
Broil King	Baron 590 / S590	923982 / 923582	100266-3 L3
Broil King	Regal 490	996282	100267-2 K2
Broil King	Regal 590 / 590 PRO	998282 / 998342	100266-2 L2
Broil King	Regal 690 XL	997282	100266-2 L2
Broil King	Imperial 490	996882	100267-2 K2
Broil King	Imperial 590	998882	100266-2 L2
Broil King	Imperial 690 / 690 Black	997882 / 997782	100266-2 L2
Broil King	Monarch Reihe		durch Bodenplatte nicht möglich
Broil King	Signet Reihe		durch Bodenplatte nicht möglich
Broil King	Sovereign Reihe		durch Bodenplatte nicht möglich
Grandhall	Maxim		im Test
Grandhall	Elite		100266-1 L1
Grillfürst	G310	G310E / G310G	100267-1 K1
Grillfürst	G410	G410E / G410G	100266-1 L1
Grillfürst	G510	G510E / G510G	100266-1 L1
Heatstrip	Crossray 2B	TCS2EU50-Set	100267-2 K2
Heatstrip	Crossray 4B	TCS4EU50-Set	100266-2 L2
Napoleon	LE / LEX	LE485... / LEX485...	100266-1 L1
Napoleon	Rogue 365	R365PK / R365SIBPK	100267-1 K1
Napoleon	Rogue 425 / SE 425	R425PK / R425SBPK / R425SIBPK / R425SIBPSS / RSE425RSIBPSS / RSE425R-SIBPK-DE	100266-1 L1
Napoleon	Rogue 525 / SE 425	R525SBPK / R525SIBPK / R525SIBPSS / RSE525R-SIBPSS / RSE525RSIBPK	100266-1 L1
Napoleon	Prestige 500	P500RSIBPSS-3 / P500RSIBPK-3 / P500RSIBPCH	100266-1 L1
Napoleon	Prestige 665	P665RSIBPCH	100266-1 L1
Napoleon	Prestige PRO 500	PRO500RSIBPK / PRO500R-SIBPSS-2	100266-1 L1
Napoleon	Prestige PRO 665		durch Rad nicht möglich
Napoleon	Prestige PRO 825		durch Rad nicht möglich
Outdoorchef	Dualchef 315 / 325 / S325	18.700.01 / 18.700.03 / 18.700.05	100267-2 K2
Outdoorchef	Dualchef 415 / 425 / S425	18.700.07 / 18.700.09 / 18.700.11	100266-2 L2
Rösle	Videro G3 / G3-S	r25301 / r25305 / r25504 / r25503	100267-1 K1
Rösle	Videro G4 / G4-S	r25303 / r25307 / r25508 / r25507	100266-1 L1






BEISPIELHAFTE MONTAGE WINKEL 1



BEISPIELHAFTE MONTAGE WINKEL 1



BEISPIELHAFTE MONTAGE WINKEL 2



BEISPIELHAFTE MONTAGE WINKEL 3

