

Sicherheits-/Warnhinweise

(Doppelabzweigventil)

"DIN EN 16129

- Um unter normalen Betriebsbedingungen die einwandfreie Funktion der Installation zu gewährleisten,
wird empfohlen die Einrichtung vor Ablauf von 10 Jahren nach dem Herstellungsdatum auszuwechseln.
- Bei Anwendungen im Freien muss das Druckregelgerät (oder Umschalteinrichtung) so angeordnet oder geschützt werden, dass kein Tropfwasser eindringen kann.

"