

# Datenblatt SWITCH GRID Dutch Oven / Rib Roaster



Artikelnummer	7795
GTIN	4000591996900

Packstück(e)	1 Karton
Artikelmaß cm Gewicht	B 34,5 x T 22,5 x H 13 8 kg
Verpackungsmaß cm Gewicht	B 40,5 x T 30 x H 20,5 9 kg

Mit dem SWITCH GRID machst Du Deinen Grill bereit für jeden Einsatz: Ob das Sear Grate für das scharfe Anbraten und ein gelungenes Branding, der Pizzastein für das Backvergnügen, der Geflügelhalter für knusprigen Fleischgenuss, die Pfanne für köstliche Beilagen oder der neue Dutch Oven für deftige Schmorgerichte – was immer Du vorhast mit Deinem Grill ist jetzt nur noch eine Frage des Einsatzes. Und das Auswechseln ist zudem besonders einfach und schnell. Der emaillierte Gussrost mit einfach herausnehmbarem Rundelement bietet vielfältige Grillmöglichkeiten durch passende Einsätze von Enders.

## SWITCH GRID Dutch Oven / Rib Roaster

- passend für das Enders SWITCH GRID, kann aber auch auf einem Standard-Grillrost oder im Backofen eingesetzt werden
- ideal für das Zubereiten von deftigen Schmorgerichten, Eintöpfen, superzarten, saftigen Rippchen oder auch zum Brotbacken
- einsetzbares Rib Rack aus Edelstahl verhindert, dass Rippchen Bodenkontakt haben
- massives, emailliertes Gusseisen (4 mm Wand- und Bodenstärke) garantiert eine hervorragende Wärmespeicherung und langsame, gleichmäßige Wärmeabgabe
- spezielles Muster auf der Innenseite des Deckels sorgt dafür, dass sich das Kondenswasser gleichmäßig über dem Gargut verteilt und dieses schön saftig bleibt
- zusätzliche Öffnung am Deckel ermöglicht Temperaturmessung bei geschlossenem Deckel
- einzigartiger Geschmack durch konstante Rundumwärme im Topf
- sehr gut geeignet für schonendes und gesundes Garen
- Fassungsvermögen Topf: 5,5 L

