


Ersatzteilliste

250600 BLAZEFLAME Master 3 50mbar schwarz



Ersatzteilliste

250600 BLAZEFLAME Master 3 50mbar schwarz



Stand: 14.04.2025

| Nr. | Art. Nr. | Beschreibung |
|-----|----------|--|
| 1 | 271139 | Grillrost Primezone BLAZEFLAME o. Füße |
| 2 | 271138 | Trichter Primezone BLAZEFLAME |
| 3 | 271135 | Zündfinger Primezone BLAZEFLAME mit Zündkabel |
| 4 | 271134 | Infrarotbrenner Primezone BLAZEFLAME, 50mbar |
| 5 | 271136 | Ventileinheit Primezone 50mbar inkl. Gasleitung |
| 6 | 271132 | Ablagetisch links BLAZEFLAME 3 ohne Verkleidung/Primezone |
| 7 | 271133 | Ablagetisch Verkleidung links BLAZEFLAME mit Türanschlag |
| 8 | 271147 | Gasdämpfer Ablagetisch BLAZEFLAME 2 Stk. |
| 9 | 271130 | Seitentischaufnahme BLAZEFLAME 4 Stk. |
| 10 | 271092 | Wärmeverteiler BLAZEFLAME |
| 11 | 271062 | Edelstahlbrenner mit Flügelmuttern BLAZEFLAME 50mbar 1 Stk. |
| 12 | 271060 | Brennerrack Einheit BLAZEFLAME 3 (ohne Brenner) |
| 13 | 271064 | Flügelmutter Brenner BLAZEFLAME 2 Stk. |
| 14 | 271111 | Unterschrank Türe breit BLAZEFLAME |
| 15 | 271102 | Türscharnier BLAZEFLAME |
| 16 | 271113 | Fachboden BLAZEFLAME 3 |
| 17 | 271149 | Schraubensatz BLAZEFLAME (Endmontage) |
| 18 | 271158 | Schraubensatz BLAZEFLAME (Vormontage) |
| 19 | 271069 | Back Burner Gehäuse BLAZEFLAME 3 mit Montagewinkel |
| 20 | 271152 | Temperatursensor Garraum BLAZEFLAME mit Kabel |
| 21 | 271057 | Kabelstrang Deckel BLAZEFLAME |
| 22 | 271059 | Montagebolzen Deckel BLAZEFLAME (mit Beilagscheibe/Splint) |
| 23 | 271058 | Anschlagpuffer Silikon BLAZEFLAME 4 Stk. |
| 24 | 271155 | Halteleiste Warmhalterost BLAZEFLAME 3 |
| 25 | 271089 | Brennkammer Rückblende BLAZEFLAME 3 o. Anschlagpuffer |
| 26 | 271077 | Brennkammer BLAZEFLAME 3 (m. Halter und Hitzebl. o. Brenner) |
| 27 | 271148 | Lagerung Ablagetisch BLAZEFLAME |
| 28 | 271146 | Anschlagschraube Ablagetisch BLAZEFLAME mit Feder |
| 29 | 271131 | Eckabdeckung Rückseite links/rechts BLAZEFLAME |
| 30 | 271079 | LED Drehknopfbeleuchtung BLAZEFLAME mit Schrauben |
| 31 | 271075 | Drehknopf Hauptbrenner BLAZEFLAME mit Ring |
| 32 | 271088 | Brennkammer Griff BLAZEFLAME |
| 33 | 271072 | Abdeckung vorne Bedienkonsole BLAZEFLAME 3 |
| 34 | 271157 | Eckprofil Bedienkonsole links/rechts BLAZEFLAME |
| 35 | 271086 | Abdeckung unten Bedienkonsole BLAZEFLAME 3 |
| 36 | 271105 | Fettauffangschale BLAZEFLAME 1Stk. |
| 37 | 271106 | Halter Fettauffangschale BLAZEFLAME |
| 38 | 271110 | Unterschrank Türe schmal BLAZEFLAME 3 |
| 39 | 271107 | Unterschrank Hitzeschild links BLAZEFLAME 3 |
| 40 | 271119 | Unterschrank Seitenwand links BLAZEFLAME |
| 41 | 271112 | Türöffner (push to open) BLAZEFLAME |
| 42 | 271071 | Zündfinger Backburner BLAZEFLAME mit Zündkabel |
| 43 | 271150 | Magnet für Abdeckung Ablagetisch BLAZEFLAME 2 Stk. |
| 44 | 271065 | Keramik Back Burner BLAZEFLAME 3 50mbar mit Gasleitung |
| 45 | 271056 | Garrauminnenbeleuchtung BLAZEFLAME (ohne Kabelstrang) |
| 46 | 271154 | Grillrostfüße für Primezone/Seitenbrenner BLAZEFLAME 1Stk. |
| 47 | 271050 | Deckel BLAZEFLAME 3 (ohne Griff, Lampen, Puffer und Bolzen) |
| 48 | 271052 | Glaseinsatz BLAZEFLAME 3 (mit Dichtung) |
| 49 | 271054 | Deckelgriff BLAZEFLAME 3 mit Aufnahme |
| 50 | 271091 | Warmhalterost BLAZEFLAME 1Stk. |
| 51 | 271095 | Grillrost gerade BLAZEFLAME (mit Vario+ Ausschnitt) |
| 52 | 271080 | Ventileinheit BLAZEFLAME 3 50mbar |
| 53 | 271093 | Grillrost abgerundet BLAZEFLAME (geschlossen) |
| 54 | 271084 | Kabelstrang Ventileinheit BLAZEFLAME 3 |
| 55 | 271074 | Display komplett BLAZEFLAME |
| 56 | 271098 | Fettableitblech BLAZEFLAME 1Stk. |
| 57 | 271109 | Unterschrank Hitzeschild rechts BLAZEFLAME mit Halterung |
| 58 | 271121 | Unterschrank Rückwand BLAZEFLAME 3 |
| 59 | 271125 | Unterschrank Boden BLAZEFLAME 3 |
| 60 | 271116 | Silikon Matte BLAZEFLAME 3 |
| 61 | 270725 | Lackstift für VID. NERO/PRO, ALLF., BLAZEF. |
| 62 | 271160 | Lackstift BLAZEFLAME grau |
| 63 | 271117 | Unterschrank Mittelwand BLAZEFLAME |
| 64 | 271128 | Rad hinten BLAZEFLAME 1 Stk. (ohne Feststellbremse) |
| 65 | 271129 | Rad vorne BLAZEFLAME 1 Stk. (mit Feststellbremse) |
| 66 | 271127 | Magnet für Unterschrank Boden/Seitentisch BLAZEFLAME 2 Stk. |



Durch Anklicken der Weltkugel wird das Ersatzteil auf der Homepage angezeigt!

| | | | |
|----|--------|--|---|
| 67 | 271123 | Aufnahme Gasflasche BLAZEFLAME mit Gasflaschenhalterung |  |
| 68 | 271140 | Abdeckung für Seitenbrenner BLAZEFLAME |  |
| 69 | 271145 | Grillrost Seitenbrenner BLAZEFLAME o. Füße |  |
| 70 | 271143 | Seitenbrenner BLAZEFLAME 50mbar inkl. Gasleitung u. Ventil |  |
| 71 | 271153 | Kabelstrang LED f. Ablagetisch |  |
| 72 | 271141 | Ablagetisch rechts BLAZEFLAME ohne Verkleidung/Seitenbrenner |  |
| 73 | 271142 | Ablagetisch Verkleidung rechts BLAZEFLAME mit Türanschlag |  |
| 74 | 271076 | Drehknopf Seitentische und Back Burner BLAZEFLAME mit Ring |  |
| 75 | 271097 | Grillrost Vario Einsatz BLAZEFLAME 30cm |  |
| 76 | 271094 | Grillrost abgerundet BLAZEFLAME (mit Vario+ Ausschnitt) |  |
| 78 | 271099 | Elektronikeinheit BLAZEFLAME |  |
| 79 | 271103 | Gasdruckminderer BLAZEFLAME 50mbar mit Schlauch |  |
| 80 | 271124 | Winkel Set, Magnethalter für Gasflaschenabdeckung BLAZEFLAME |  |
| 81 | 271101 | Werkzeughalter magnetisch BLAZEFLAME |  |
| 82 | 271100 | Gasflaschenabdeckung BLAZEFLAME |  |
| 83 | 271118 | Unterschrank Eckprofil BLAZEFLAME |  |
| 84 | 271151 | Fleischthermometer BLAZEFLAME 1 Stk. |  |
| 85 | 271120 | Unterschrank Seitenwand rechts BLAZEFLAME |  |