witt

PIZZAWAAGE DUAL
Sicherheitshinweise

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung, bevor Sie das Produkt verwenden. Dies dient Ihrem eigenen Schutz und hilft Ihnen auch, Beschädigungen des Produkts zu vermeiden.
- Entfernen Sie vor der Verwendung des Produkts die gesamte Verpackung und überprüfen Sie das Produkt auf Schäden. Wenn das Produkt beschädigt ist oder Sie den Verdacht haben, dass es beschädigt sein könnte, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie es gekauft haben. Nehmen Sie das Produkt NICHT in Gebrauch, wenn es beschädigt ist.
- Verwenden Sie die Waage nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck. Die Garantie erlischt, wenn die Waage für Zwecke verwendet wird, die nicht in der Anleitung beschrieben sind.
- Das Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung/Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Produkt zu spielen.
- Die Waage ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt - nicht für den professionellen Gebrauch.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- GEFAHR! Bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es besteht Erstickungsgefahr!
- VORSICHT! Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu öffnen und/oder zu reparieren.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Stellen Sie die Waage auf eine feste und ebene Oberfläche. Verwenden Sie die Waage niemals auf einer rutschigen oder nassen Oberfläche.
- Behandeln Sie die Waage mit Vorsicht. Legen Sie kein Gewicht auf die Waage, wenn Sie sie nicht benutzen, und stellen Sie keine Gegenstände auf die Waage, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Schützen Sie die Waage vor Feuchtigkeit.
- Achten Sie darauf, dass die Waage nicht in Wasser getränkt wird, da dies die Elektronik beschädigen kann.
- Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie die Waage mit einem feuchten Tuch und achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Waage eindringt.
- Die Waage ist eine Präzisionswaage. Lassen Sie sie nicht fallen. Versuchen Sie nicht, die Waage zu zerlegen. Behandeln Sie die Waage vorsichtig, damit sie beim Transport nicht beschädigt wird.
- Achten Sie darauf, dass die Waage in aufrechter Position gelagert wird.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Waage, wenn sie nicht benutzt wird.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit der Waage.
- Vermeiden Sie starke Einwirkungen durch Hitze, Kälte oder Wasser oder plötzliche Schüttelbewegungen. Die Waage ist ein empfindliches Gerät, das auf alle unbeabsichtigten äußeren Einflüsse empfindlich reagiert.
- Aufgrund ständiger Verbesserungen behält sich der Hersteller das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Dieses Produkt wird mit AAA-Batterien betrieben.
- Die Batterien müssen richtig eingelegt werden, wobei sich die positiven und negativen Pole in der richtigen Position befinden müssen. Die Polarität ist im Batteriefach deutlich gekennzeichnet.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen NICHT wieder aufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Gerät entfernt werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Verbrauchte Batterien müssen aus dem Produkt entfernt und sicher und korrekt entsorgt werden.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, müssen die Batterien entfernt werden.
- WARNUNG: Alle Batterieklemmen/-anschlüsse müssen gegen Kurzschluss geschützt sein.
- WARNUNG: Die Batterien können eine Erstickungsgefahr darstellen. Bewahren Sie die Batterien und alle anderen Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie oder Ihr Kind eine Batterie verschluckt haben!