

HOT WOK®

ASSEMBLY INSTRUCTION



HOT WOK DOUBLE GAS STOVE 2x10 kW

ASSEMBLY INSTRUCTION



The legs are mounted with a screw and fastened with a nut and washer.



Remove the nuts and fit the tap set to the base ring.



The nuts are mounted in the same position again and retightened.



The gas ring is put on so that the 3 pipes resting on the nuts.



Push the inner ring as far forward towards the tap set as possible and fasten it with a screw and nut at the opposite end.



The burner ring is placed on the base ring and turned to the locked position.



Screw on the connector with rubbering on the thread on the valve set.

The gas hose is attached to the valve by screwing the hose and valve together. Be careful not to overtighten. Remember to regularly retighten joints for possible gas leak.

WARNING

1. The HOT WOK gas stove gets very hot, keep children and animals at an appropriate distance.
2. The HOT WOK gas stove is intended for outdoor use only.
3. The HOT WOK gas stove is only approved for bottled gas, not for city gas, city gas II or natural gas.
4. Never move the HOT WOK gas stove when it is lit.
5. Do not lean forward over the HOT WOK gas stove during cooking.
6. In the event of a gas leak, close the regulator on the gas cylinder and remove it.
7. Always make sure to keep a distance of at least 0.5 meters from flammable materials.
8. Do not place flammable or explosive materials near the HOT WOK gas stove.
9. The HOT WOK gas stove must always be placed on a flat surface that is not flammable.
10. Do not use the HOT WOK gas stove in strong winds.
11. Defects may only be repaired with original HOT WOK parts.
12. Design changes to the HOT WOK gas stove are dangerous and not permitted.
13. Use only a nationally approved regulator and gas hose of max. 1.5 meters to the HOT WOK gas stove.
14. All approved gas cylinders may be used for the HOT WOK.
15. Always check before use that the gas nozzles under the burner in the tap set are fitted correctly.
16. Always close and disconnect the regulator from the gas bottle after use.
17. Check the gas hose regularly for possible cracks or breaks.
18. Check the tightness regularly at the gas hose connections at the tap set and regulator.
19. Never leave the HOT WOK gas stove when it is lit.
20. NEVER use water to extinguish if the oil ignites, as this will have the opposite effect. Use a lid or fire blanket instead.

OPERATION

Ignition is carried out using matches or grill lighter.

1. Ignition: When igniting, first press down on the taps and then turn. Turn the right tap all the way up and ignite the right side of the burner ring, then place the wok pan on the HOT WOK gas stove. Now open first the middle one and then the left tap.
2. Regulating heat: Turn the taps slowly to get the desired heat setting. The left tap regulates the left side of the gas ring, the tap in the middle the middle of the gas ring and the tap on the right regulates the right side of the gas ring.

MAINTENANCE

After use, wipe the HOT WOK gas stove with a damp cloth, as some food acids can leave stains if they are allowed to sit for too long. Then a dry cloth. Make sure that no holes in the gas ring are blocked.

Be aware that when cast iron comes into contact with water, e.g. rain and moisture, rust can form. If rust forms on the HOT WOK gas stove, this does not affect functionality. For rust removal see www.hotwok.com under FAQ. Rust is not eligible for complaints.

STORAGE

After using and cooling the HOT WOK gas stove, it should be covered and placed in a dry place.



Rust can occur due to moisture, and is not eligible for complaints.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CE 0048/03
Type: Double
Load: 10 kW x 2
Category: 30 mBar
Producer: HOT WOK



www.hotwok.com/faq



- a. When all 3 taps are in a vertical position, the heating effect is maximum.
- b. When all 3 taps are in a horizontal position, all gas supply is closed. Close the regulator.

MONTERING



Benene monteres med skruer og fastspændes med møtrik og spændeskive.



Afmonter møtrikkerne og monter hanesættet på basisringen.



Møtrikkerne monteres i samme position igen og efterspændes.



Gasringen sættes på, så de 3 rør hviler på møtrikkerne.



Skub inderringen så langt frem mod hanesættet som muligt og spænd den fast med skruer og møtrik i modsat ende.



Brænderringen lægges på basisringen og drejes til låst position.



Monter slangekit på hanesættet. Venstregevind fastspændes med to nøgler.

Gaslangen fastgøres til ventilen ved at skrue slange og ventil sammen. Sørg for ikke at overspænde. Husk jævnligt at efterspænde samlinger for evt. gaslækage.



ADVARSEL

- HOT WOK gasbluset bliver meget varm, hold børn og dyr i behørig afstand.
- HOT WOK gasbluset er kun beregnet til udendørsbrug.
- HOT WOK gasbluset er kun godkendt til flaskegas, bygas II eller naturgas.
- Flyt aldrig på HOT WOK gasbluset, når det er tændt.
- Stå ikke foroverbøjet over HOT WOK gasbluset under tilberedningen.
- Ved gasudslip luk for regulatoren på gasflasken og afmonter denne.
- Sørg altid for at holde minimum 0,5 meters afstand til brændbare materialer.
- Placér ikke brændbare eller eksplosive materialer i nærheden af HOT WOK gasbluset.
- HOT WOK gasbluset skal altid placeres på en plan overflade, der ikke er brændbar.
- Benyt ikke HOT WOK gasbluset ved kraftig vind.
- Defekter må kun udbedres med originale HOT WOK dele.
- Konstruktionsændringer af HOT WOK gasbluset er farligt og ej tilladt.
- Der må kun benyttes en national godkendt regulator og gaslange på max. 1,5 meter til HOT WOK gasbluset.
- Alle godkendte gasflasker må anvendes til HOT WOK.
- Kontroller altid før brug at gasdyserne under brænderen i hanesættet er monteret korrekt.
- Luk og afmonter altid regulatoren fra gasflasken efter endt brug.
- Kontroller gaslangens jævnligt for evt. revner eller brud.
- Kontroller tætheden jævnligt ved gaslangens tilslutninger ved hanesæt og regulator.
- Forlad aldrig HOT WOK gasbluset, når det er tændt.
- Benyt ALDRIG vand til slukning, såfremt olien antændes, da dette vil have den modsatte effekt. Brug i stedet et låg eller et brandtæppe.

BETJENING

Tænding foretages ved hjælp af tændstikker el. grill-lighter.

- Tænding: Ved tænding trykkes først ned på hannerne og herefter drejes. Drej den højre hane helt op og antænd højre side af brænderringen, herefter placeres wokpanden på HOT WOK gasbluset. Åben nu først for den midterste og derefter for den venstre hane.
- Regulering af varme: Drej hannerne langsomt for at få den ønskede varmeindstilling. Venstre hane regulerer venstre side af gasringen, hansen i midten det midterste af gasringen og hansen til højre regulerer højre side af gasringen.



- Når alle 3 hane er i lodret stilling er varmeeffekten maksimal.
- Når alle 3 hane er i vandret position lukkes al gas tilførsel. Luk for regulatoren.

VEDLIGEHOOLDELSE

HOT WOK gasbluset tørres efter brug over med en fugtig klud, da nogle madsyrer kan efterlade pletter, hvis de får lov at sidde for længe. Derefter en tør klud. Vær opmærksom på at ingen huller i gasringen er tilstoppet.

Vær opmærksom på, at når støbejern kommer i kontakt med vand, f.eks. regn og fugt, kan der dannes rust. Såfremt der kommer rust på HOT WOK gasbluset, påvirker dette ikke funktionsdygtigheden. For fjernelse af rust, se www.hotwok.com under FAQ. Rust er ikke reklamationsberettiget.

OPBEVARING

Efter anvendelse og afkøling af HOT WOK gasbluset, bør det tildækkes og stilles et tørt sted.

Rust kan forekomme ved fugt, og er ikke reklamationsberettiget.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

CE 0048/03

Type: Double

Belastning: 10 kW x 2

Kategori: 30 mBar

Producent: HOT WOK



www.hotwok.com/faq

MONTERINGSANVISNING



Benen monteras med skruv och fästs med mutter och bricka.



Ta bort muttrarna och montera kranensatsen på basringen.



Muttrarna är monterade i samma position igen och efterdragen.



Gasringen sätts på så att de 3 rören vilar på muttrarna.



Skjut inreringen så långt framåt mot kranensatsen som möjligt och fäst den med en skruv och mutter i motsatt ände.



Brännringen placeras på basringen och vrids till låst läge.



Skruva på kopplingen med gummiring på gångan på ventilensatsen.

Gaslangan fästs på ventilen genom att skriva ihop slangen och ventilen.
Var noga med att inte dra åt för hårt.
Kom ihåg att regelbundet efterträda skarvarna för eventuellt gasläckage.



VARNING

1. Gasspisen HOT WOK blir väldigt varm, håll barn och djur på lämpligt avstånd.
2. Gasspisen HOT WOK är endast avsedd för utomhusbruk.
3. HOT WOK-gasspisen är endast godkänd för gas på flaska, inte för stadsgas, stads-gas II eller naturgas.
4. Flytta aldrig HOT WOK-gasspisen när den är tänd.
5. Luta dig inte framåt över HOT WOK-gasspisen under tillagningen.
6. I händelse av en gasläcka, stäng regulatorn på gasflaskan och ta bort den.
7. Se alltid till att hålla ett avstånd på minst 0,5 meter från brandfarliga material.
8. Placera inte brandfarliga eller explosiva material i närheten av HOT WOK-gasspisen.
9. Gasspisen HOT WOK ska alltid placeras på en plan yta som inte är brandfarlig.
10. Använd inte HOT WOK-gasspisen i hård vind.
11. Defekter får endast repareras med original HOT WOK delar.
12. Designändringar av HOT WOK-gasspisen är farliga och inte tillåtna.
13. Använd endast en nationellt godkänd regulator och gaslang på max. 1,5 meter till HOT WOK gasolspisen.
14. Alla godkända gasflaskor får användas för HOT WOK.
15. Kontrollera alltid före användning att gasmystyckena under brännaren i kranensatsen är korrekt monterade.
16. Stäng och koppla alltid bort regulatorn från gasflaskan efter användning.
17. Kontrollera gaslangens regelbundet för eventuella sprickor eller brott.
18. Kontrollera regelbundet tätheten vid gaslanganslutningarna vid kranensatsen och regulatorn.
19. Lämnar aldrig HOT WOK-gasspisen när den är tänd.
20. Använd ALDRIG vatten för att släcka om oljan antänds, eftersom det får motsatt effekt. Använd ett lock eller brandfilt istället.

DRIFT

Tändning sker med tändstickor eller grilltändare.

1. Tändning: Vid tändning, tryck först ner kranarna och vrid sedan den högra kranen hela vägen upp och tänd den högra sidan av brännarringen, placera sedan wokpannan på HOT WOK-gasspisen. Öppna nu först den mellersta och sedan den vänstra kranen.
2. Reglera värme: Vrid långsamt på kranarna för att få önskad värmeinställning. Den vänstra kranen reglerar gasringens vänstra sida, kranen i mitten i mitten av gasring- en och kranen till höger reglerar gasringens högra sida.



- a. När alla 3 kranarna är i vertikalt läge är värmeeffekten maximal.
- b. När alla 3 kranarna är i horisontellt läge är all gastillförsel stängd. Stäng regulatorn.

UNDERHÅLL

Efter användning, torka av HOT WOK gasolspisen med fuktig trasa, eftersom vissa matsyror kan göra det lämna fläckar om de får sitta för länge. Sedan en torr trasa. Se till att nej hålen i gasringen är blockerade.

Tänk på att när gjutjärn kommer i kontakt med vatten, t.ex. regn och fukt, rost kan bildas. Om det bildas rost på HOT WOK-gaskaminen påverkar detta inte funktionaliteten. För rostborttagning se www.hotwok.com/under-faq.

Rost är inte berättigat till reklamationer.

LAGRING

Efter att ha använt och kylt HOT WOK-gasspisen ska den täckas över och placeras i en torr plats.

Rost kan uppstå på grund av fukt och är inte berättigad till reklamation.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

CE 0048/03

Typ: Double

Belastning: 10 kW x 2

Kategori: 30 mBar

Producent: HOT WOK



www.hotwok.com/faq

MONTERINGSANVISNING



Bena monteres med skruve og festes med mutter og skive.



Fjern mutterne og monter kransettet til bunnringen.



Mutrene er montert i samme stilling igjen og etterstrammet.



Gassringen settes på slik at de 3 rørene hviler på mutterne.



Skv innringingen så langt frem mot kransettet som mulig og fest den med skruve og mutter i motsatt ende.



Brennerringen plasseres på bunnringen og dreies til låst stilling.



Skrå på koblingen med gummiring på gjengen på ventilsettet.

Gasslangen festes til ventilen ved å skru sammen slangen og ventilen. Pass på å ikke stramme for mye. Husk å etterstramme skjøter regelmessig for mulig gasslekkasje.



ADVARSEL

- HOT WOK gassovnen blir veldig varm, hold barn og dyr på passende avstand.
- HOT WOK gassovnen er kun beregnet for utendørs bruk.
- HOT WOK gassovnen er kun godkjent for flaskegass, ikke for bygass, byggass II eller naturgass.
- Flytt aldri HOT WOK-gasskomfyren når den er tent.
- Ikke len deg forover over HOT WOK-gasskomfyren under matlaging.
- Ved gasslekkasje, lukk regulatoren på gassflasken og fjern den.
- Sørg alltid for å holde en avstand på minst 0,5 meter fra brennbare materialer.
- Ikke plasser brennbare eller eksplosive materialer i nærheten av HOT WOK gassovnen.
- HOT WOK gassovnen skal alltid plasseres på et flatt underlag som ikke er brennbart.
- Ikke bruk HOT WOK gasskomfyren i sterk vind.
- Defekter kan kun repareres med originale HOT WOK deler.
- Designendringer på HOT WOK gassovnen er farlige og ikke tillatt.
- Bruk kun en nasjonalt godkjent regulator og gasslange på maks. 1,5 meter til HOT WOK gasskomfyr.
- Alle godkjente gassflasker kan brukes til HOT WOK.
- Kontroller alltid før bruk at gassdysene under brenneren i kransettet er riktig montert.
- Lukk og koble alltid regulatoren fra gassflasken etter bruk.
- Sjekk gasslangens regelmessig for mulige sprekker eller brudd.
- Kontroller tettheten regelmessig ved gasslangekoblingene ved kransettet og regulatoren.
- Forlat aldri HOT WOK-gasskomfyren når den er tent.
- Bruk ALDRI vann til å slukke dersom oljen antennes, da dette vil ha motsatt effekt. Bruk heller et lokk eller brannteppe.

OPERASJON

Tenning utføres ved hjelp av fyrstikker eller grilltenner.

- Tenning: Ved tenning, trykk først ned kranene og vri deretter. Skru den høyre kranen helt opp og tenn høyre side av brennerringen, og plasser deretter wokpannen på HOT WOK-gasskomfyren. Åpne nå først den midterste og deretter venstre trykk.
- Regulering av varme: Vri sakte på kranene for å få ønsket varmeinnstilling. Venstre kran regulerer venstre side av gassringen, kranen i midten midt på gassringen og kranen til høyre regulerer høyre side av gassringen.



- Når alle 3 kranene er i vertikal stilling, er varmeeffekten maksimal.
- Når alle 3 kranene er i horisontal stilling, er all gassstilførsel stengt. Lukk regulatoren.

VEDLIKEHOLD

Etter bruk, tørk av HOT WOK-gasskomfyren med en fuktig klut, slik noen matsyrer kan la det være flekker hvis de får sitte for lenge. Deretter en tørr klut. Pass på at nei hull i gassringen er blokkert. Vær oppmerksom på at når støpejern kommer i kontakt med vann, f.eks. regn og fuktighet, rust kan dannes. Hvis det dannes rust på HOT WOK-gassovnen, påvirker ikke dette funksjonaliteten. For rustfjerning se www.hotwok.com under FAQ. Rust er ikke berettiget til å klage.

LAGRING

Etter bruk og avkjøling av HOT WOK-gassovnen skal den dekkes til og plasseres i en tørt sted. Rust kan oppstå på grunn av fuktighet, og er ikke klageberettiget.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

CE 0048/03
Type: Double
Belastning: 10 kW x 2
Kategori: 30 mBar
Produsent: HOT WOK



www.hotwok.com/faq

MONTIEREN



Die Beine werden mit einer Schraube montiert und mit einer Mutter und Unterlegscheibe befestigt.



Entfernen Sie die Muttern und montieren Sie den Hahnssatz am Basising.



Die Muttern sind in der montiert dieselbe Position wieder und wieder festgezogen.



Der Gasring wird so aufgesetzt, dass die 3 Rohre auf den Muttern aufliegen.




Schieben Sie den Innenring so weit wie möglich nach vorne in Richtung Wasserhahn garnitur und befestigen Sie ihn mit einer Schraube und einer Mutter am gegenüberliegenden Ende.



Der Brennerring wird auf den Basising gesetzt und in die Verriegelungsposition gedreht.



Schrauben Sie den Stecker mit Gummiring auf das Gewinde am Ventilssatz.



Der Gasschlauch wird am Ventil befestigt, indem Schlauch und Ventil zusammengeschraubt werden. Achten Sie darauf, nicht zu fest anzuziehen. Denken Sie daran, die Verbindungen regelmäßig nachzuziehen, um mögliche Gaslecks zu vermeiden.



SICHERHEITSHINWEISE

- Der HOT WOK Gasbrenner wird sehr heiß, halten Sie Kinder und Tiere in angemessenem Abstand.
- Der Gasbrenner HOT WOK ist nur für den Gebrauch im Freien bestimmt.
- Der Gasbrenner HOT WOK ist nur für Flaschengas zugelassen, nicht für Stadtgas, Stadtgas II oder Erdgas.
- Bewegen Sie den HOT WOK Gasbrenner niemals, wenn er angezündet ist.
- Beugen Sie sich während des Kochens nicht nach vorne über den HOT WOK Gasbrenner.
- Schließen Sie im Falle eines Gaslecks den Regler an der Gasflasche und entfernen Sie ihn.
- Halten Sie immer einen Abstand von mindestens 0,5 Metern zu brennbaren Materialien ein.
- Stellen Sie keine brennbaren oder explosiven Materialien in die Nähe des HOT WOK-Gasbrenner.
- Der Gasbrenner HOT WOK muss immer auf einer ebenen, nicht brennbaren Oberfläche aufgestellt werden.
- Verwenden Sie den HOT WOK Gasbrenner nicht bei starkem Wind.
- Defekte dürfen nur mit Originalteilen von HOT WOK repariert werden.
- Konstruktionsänderungen am HOT WOK Gasbrenner sind gefährlich und nicht gestattet.
- Verwenden Sie nur einen national zugelassenen Regler und einen Gasschlauch mit max. 1,5 Meter zum HOT WOK Gasherd.
- Alle zugelassenen Gasflaschen dürfen für den HOT WOK verwendet werden.
- Kontrollieren Sie vor jedem Gebrauch, dass die Gasdüsen unter dem Brenner in der Zapfgarnitur richtig montiert sind.
- Schließen Sie den Regler nach Gebrauch immer und trennen Sie ihn von der Gasflasche.
- Überprüfen Sie den Gasschlauch regelmäßig auf mögliche Risse oder Brüche.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Dichtheit an den Gasschlauchanschlüssen an Zapfgarnitur und Regler.
- Verlassen Sie den HOT WOK-Gasbrenner niemals, wenn er angezündet ist.
- Verwenden Sie NIEMALS Wasser zum Löschen, wenn sich das Öl entzündet, da dies den gegenteiligen Effekt hat. Verwenden Sie stattdessen einen Deckel oder eine Löschedecke.

BEDIENUNG

Die Zündung erfolgt mit Streichhölzern oder Grillanzündern.

- Zündung: Beim Zünden zuerst auf die Hähne drücken und dann drehen. Drehen Sie den rechten Hahn ganz nach oben und zünden Sie die rechte Seite des Brennerrings an, stellen Sie dann die Wokpfanne auf den HOT WOK Gasherd. Öffnen Sie nun zuerst den mittleren und dann den linken Hahn.
- Hitze regulieren: Drehen Sie die Hähne langsam, um die gewünschte Hitzeeinstellung zu erhalten. Der linke Hahn reguliert die linke Seite des Gasrings, der mittlere Hahn die Mitte des Gasrings und der rechte Hahn reguliert die rechte Seite des Gasrings.



- Stehen alle 3 Hähne in senkrechter Position, ist die Heizwirkung maximal.
- Wenn sich alle 3 Hähne in horizontaler Position befinden, ist die gesamte Gaszufuhr geschlossen. Schließen Sie den Regler.

UNTERHALT

Wischem Sie den HOT WOK Gasbrenner nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch ab, da einige Speisensäuren dies können hinterlassen Flecken, wenn sie zu lange stehen gelassen werden. Dann ein trockenes Tuch. Stellen Sie sicher, dass kein Löcher im Gasring sind verstopft.

Beachten Sie, dass bei Kontakt von Gusseisen mit Wasser, z. Regen und Feuchtigkeit, Rost kann Formen. Sollte sich am HOT WOK Gasbrenner Rost bilden, beeinträchtigt dies nicht die Funktionsfähigkeit.

Zur Rostentfernung siehe www.hotwok.com unter FAQ. Rost ist nicht reklamationfähig.

AUFBEWAHRUNG

Nachdem Sie den HOT WOK Gasbrenner benutzt und abgekühlt haben, sollten Sie ihn abdecken und in einen trockeneren Platz. Rost kann durch Feuchtigkeit entstehen und ist nicht reklamationfähig.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

CE 0048/03

Typ: Double

Belastung: 10 kW x 2

Kategorie: 50 mBar

Hersteller: HOT WOK



www.hotwok.com/faq

ASENNUS



Jalat kiinnitetään ruuvilla ja kiinnitetään mutterilla ja aluslevyllä.



Irrota mutterit ja asenna hanasarja pohjarenkaaseen.



Mutterit on asennettu samaan asentoon uudelleen ja kiristetään.



Kaasurengas asetetaan paikalleen siten, että 3 putkea lepäävät muttereissa.




Työnä sisärengasta niin pitkälle eteenpäin kohti hanasarjaa kuin mahdollista ja kiinnitä se ruuvilla ja mutterilla vastakkaisesta päästä.



Poltinrenas asetetaan pohjarenkaaseen ja käännetään lukitusasentoon.



Kierrä kumirenkaalla varustettu liitin kiinni venttiilisarjan kierteeseen.



Kaasuletku kiinnitetään venttiiliin ruuvaamalla letku ja venttiili yhteen. Varo kiristämästä liikaa. Muista kiristää liitokset säännöllisesti mahdollisen kaasuvuodon varalta.



VAROITUS

1. HOT WOK -kaasuliesi kuumenee erittäin kuumaksi, pidä lapset ja eläimet sopivalla etäisyydellä.
2. HOT WOK -kaasuliesi on tarkoitettu vain ulko käyttöön.
3. HOT WOK -kaasuliesi on hyväksytty vain pullokaasulle, ei kaupunkikaasulle, kaupunkikaasulle II tai maakaasulle.
4. Älä koskaan liikuta HOT WOK -kaasuliesiä, kun se palaa.
5. Älä nojaa eteenpäin HOT WOK -kaasulieden yli kypsennyksen aikana.
6. Kaasuvuodon sattuessa sulje kaasulynterin säädin ja irrota se.
7. Pidä aina vähintään 0,5 metrin etäisyys palaviin materiaaleihin.
8. Älä aseta syttyviä tai räjähtäviä materiaaleja HOT WOK -kaasulieden lähelle.
9. HOT WOK kaasuliesi on aina asetettava tasaiselle pinnalle, joka ei ole syttyvä.
10. Älä käytä HOT WOK -kaasuliesiä voimakkaassa tuulessa.
11. Viat voidaan korjata vain alkuperäisillä HOT WOK -osilla.
12. HOT WOK -kaasulieden rakennemuutokset ovat vaarallisia ja kiellettyjä.
13. Käytä vain kansallisesti hyväksyttyä säädintä ja kaasuletkua max. 1,5 metriä HOT WOK kaasuliesiä.
14. Kaikkia hyväksytyjä kaasupulloja voidaan käyttää HOT WOK:iin.
15. Tarkista aina ennen käyttöä, että hanasarjan polttimen alla olevat kaasusuittimet on asennettu oikein.
16. Sulje ja irrota säädin aina kaasupullosta käytön jälkeen.
17. Tarkista kaasuletku säännöllisesti mahdollisten halkeamien tai murtumien varalta.
18. Tarkista säännöllisesti hanasarjan ja säätimen kaasuletkuliitäntöjen tiiviisyys.
19. Älä koskaan jätä HOT WOK -kaasuliesiä palaa.
20. **ÄLÄ KOSKAAN** käytä vettä sammuttamiseen, jos öljy syttyy, sillä sillä on päinvastainen vaikutus. Käytä sen sijaan kannta tai sammutuspeittoa.

KÄYTTÖ

Sytytys tapahtuu tulitikkujen tai grillinsytyttimen avulla.

1. Sytytys: Kun sytytät, paina ensin hanat alas ja käännä sitten. Käännä oikea hana kokonaan ylös ja sytytä polttinrenkaan oikea puoli ja aseta sitten wok-pannu HOT WOK -kaasuliesille. Avaa nyt ensin keskimäinen ja sitten vasen napa.
2. Lämmön säätö: Käännä hanat hitaasti saadaksesi halutun lämpöasteen. Vasen hana säätelee kaasurenkaan vasenta puolta, keskellä oleva hana kaasurenkaan keskellä ja oikealla oleva hana kaasurenkaan oikeaa puolta.



- a. Kun kaikki 3 hanaa ovat pystyasennossa, lämmitysteho on suurin.
- b. Kun kaikki 3 hanaa ovat vaakasuorassa asennossa, kaikki kaasunsyöttö on kiinni. Sulje säädin.

HUOLTO

Pyyhi HOT WOK kaasuliesi käytön jälkeen kostealla liinalla, kuten jotkut ruokahapot voivat jättää tahroja, jos niiden annetaan istua liian kauan. Sitten kuivalla liinalla. Varmista, ettei kaasurenkaassa ole tukoksia. Huomaa, että kun valurautaa joutuu kosketuksiin veden kanssa, esim. sade ja kosteus voi muodostua ruostetta. Jos HOT WOK -kaasuliesiin muodostuu ruostetta, tämä ei vaikuta toimivuuteen. Lisätietoja ruosteenpoistosta on osoitteessa www.hotwok.com kohdasta FAQ. Ruosteesta ei voi tehdä valituksia.

VARASTOINTI

Kun HOT WOK -kaasuliesi on käytetty ja jäähtynyt, se tulee peittää ja asettaa a kuiva paikka.

Ruosteetta voi esiintyä kosteuden vuoksi, eikä siitä voi tehdä valituksia.

TEKNISET TIEDOT

CE 0048/03
Tyyppi: Double
Kuorma: 10 kW x 2
Luokka: 30 mBar
Tuottaja: HOT WOK



www.hotwok.com/faq

MONTAGE INSTRUCTIE



De poten zijn gemonteerd met een schroef en vastgezet met een moer en ring.



Verwijder de moeren en monteer de kraanset op de basisring.



De moeren zijn gemonteerd in de dezelfde positie opnieuw en opnieuw vastgedraaid.



De gasring wordt zo geplaatst dat de 3 pijpen op de moeren rusten.



Duw de binnenring zo ver mogelijk naar voren in de richting van de kraanset en zet deze aan het andere uiteinde vast met een schroef en moer.



De branderring wordt op de basisring geplaatst en in de vergrendelde stand gedraaid.



Schroef de connector met rubberring op de schroefdraad op de ventielset.

De gaslang wordt aan het ventiel bevestigd door de slang en het ventiel aan elkaar te schroeven.

Pas op dat u niet te strak aandraait. Denk eraan om verbindingen regelmatig aan te draaien voor een mogelijk gaslek.



WAARSCHUWING

- Het HOT WOK wok brander wordt erg heet, houd kinderen en dieren op gepaste afstand.
- Het HOT WOK wok brander is uitsluitend bedoeld voor gebruik buitenshuis.
- Het HOT WOK wok brander is alleen goedgekeurd voor flessengas, niet voor stadsgas, stadsgas II of aardgas.
- Verplaatst het HOT WOK-gasfornuis nooit als het brandt.
- Leun tijdens het koken niet voorover over het HOT WOK-wok brander.
- Sluit bij een gaslek de regelaar op de gasfles en verwijder deze.
- Zorg altijd voor een afstand van minimaal 0,5 meter tot brandbare materialen.
- Plaats geen ontvlambare of explosieve materialen in de buurt van het HOT WOK wok brander.
- Het HOT WOK wok brander moet altijd op een vlakke ondergrond worden geplaatst die niet brandbaar is.
- Gebruik het HOT WOK wok brander niet bij harde wind.
- Defecten mogen alleen worden gerepareerd met originele HOT WOK-onderdelen.
- Wijzigingen in het ontwerp van het HOT WOK wok brander zijn gevaarlijk en niet toegestaan.
- Gebruik alleen een landelijk goedgekeurde regelaar en gaslang van max. 1,5 meter tot het HOT WOK wok brander.
- Voor de HOT WOK mogen alle goedgekeurde gasflessen worden gebruikt.
- Controleer voor gebruik altijd of de gassproeiers onder de brander in de kraanset goed zijn gemonteerd.
- Na gebruik altijd de regelaar sluiten en loskoppelen van de gasfles.
- Controleer de gaslang regelmatig op eventuele scheuren of breuken.
- Controleer regelmatig de dichtheid van de gaslangaansluitingen op de kraanset en regelaar.
- Laat het HOT WOK-wok brander nooit achter als het brandt.
- Gebruik NOOIT water om te blussen als de olie ontbrandt, omdat dit het tegenovergestelde effect heeft. Gebruik in plaats daarvan een deksel of blusdeken.

GEBRUIK

Ontsteking wordt uitgevoerd met behulp van lucifers of grillaansteker.

- Ontsteking: Bij het aansteken eerst de kranen naar beneden drukken en dan draaien. Draai de rechter kraan helemaal omhoog en steek de rechterkant van de branderring aan, plaats vervolgens de wokpan op het HOT WOK wok brander. Open nu eerst de middelste en dan de linker kraan.
- Regeling van de warmte: Draai de kranen langzaam om de gewenste kookstand te krijgen. De linker kraan regelt de linkerkant van de gasring, de kraan in het midden het midden van de gasring en de kraan rechts regelt de rechterkant van de gasring.



- Als alle 3 de kranen verticaal staan, is het verwarmingseffect maximaal.
- Als alle 3 de kranen horizontaal staan, is alle gastoevoer gesloten. Sluit de regelaar.

ONDERHOUD

Veeg het HOT WOK gasfornuis na gebruik even af met een vochtige doek voedingszuren kunnen vlekken achterlaten als ze te lang intrekken. Dan een droge doek. Zorg ervoor dat er geen gaten in de gasring verstopt zijn. Houd er rekening mee dat wanneer gietijzer in contact komt met water, b.v. regenen en vocht kan roest ontstaan. Als zich roest vormt op het HOT WOK-gasfornuis, dit heeft geen invloed op de functionaliteit. Voor het verwijderen van roest zie [www.hotwok.com/onder FAQ](http://www.hotwok.com/onder_FAQ). Roest komt niet in aanmerking voor klachten.

OPSLAG

Na gebruik en afkoeling van het HOT WOK-wok brander moet het worden afgedekt in een droge plaats. Roest kan ontstaan door vocht en komt niet in aanmerking voor klachten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

CE 0048/03
Type: Double
Belasting: 10 kW x 2
Categorie: 30 mBar
Producent: HOT WOK



www.hotwok.com/faq

ASSEMBLAGGIO



Le gambe sono montate con una vite e fissate con un dado e una rondella.



Togliere i dadi e montare la rubinetteria sull'anello di base.



I dadi sono montati nel di nuovo nella stessa posizione e riserrato.



L'anello del gas è posizionato in modo che i 3 tubi poggino sui dadi.



Spingere l'anello interno il più in avanti possibile verso la rubinetteria e fissarlo con una vite e un dado all'estremità opposta.



L'anello del bruciatore viene posizionato sull'anello di base ruotato in posizione di blocco.



Avvitare il connettore con anello in gomma sulla filettatura del gruppo valvole.

Il tubo del gas è fissato alla valvola avvitando il tubo e la valvola insieme.

Fare attenzione a non stringere troppo.

Ricordarsi di riserrare regolarmente i giunti per possibili perdite di gas.



AVVERTIMENTO

1. La stufa a gas HOT WOK diventa molto calda, tenere i bambini e gli animali a una distanza adeguata.
2. La stufa a gas HOT WOK è destinata esclusivamente all'uso esterno.
3. La stufa a gas HOT WOK è omologata solo per il gas in bombola, non per il gas di città, il gas di città II o il gas naturale.
4. Non spostare mai la stufa a gas HOT WOK quando è accesa.
5. Non sporgersi in avanti sopra il fornello a gas HOT WOK durante la cottura.
6. In caso di perdita di gas, chiudere il regolatore sulla bombola del gas e rimuoverlo.
7. Assicurarsi sempre di mantenere una distanza di almeno 0,5 metri da materiali infiammabili.
8. Non posizionare materiali infiammabili o esplosivi vicino alla stufa a gas HOT WOK.
9. La stufa a gas HOT WOK deve essere sempre posizionata su una superficie piana e non infiammabile.
10. Non utilizzare la stufa a gas HOT WOK con vento forte.
11. I difetti possono essere riparati solo con parti originali HOT WOK.
12. Le modifiche al design della stufa a gas HOT WOK sono pericolose e non consentite.
13. Utilizzare solo un regolatore approvato a livello nazionale e un tubo del gas di max. A 1,5 metri dalla stufa a gas HOT WOK.
14. Tutte le bombole di gas approvate possono essere utilizzate per HOT WOK.
15. Controllare sempre prima dell'uso che gli ugelli del gas sotto il bruciatore nella rubinetteria siano montati correttamente.
16. Chiudere e scollegare sempre il regolatore dalla bombola del gas dopo l'uso.
17. Controllare regolarmente il tubo del gas per eventuali crepe o rotture.
18. Controllare regolarmente la tenuta dei raccordi del tubo del gas al rubinetto e al regolatore.
19. Non abbandonare mai la stufa a gas HOT WOK quando è accesa.
20. Non usare MAI acqua per estinguere se l'olio si accende, in quanto ciò avrebbe l'effetto opposto. Usa invece un coperchio o una coperta antincendio.

OPERAZIONE

L'accensione avviene mediante fiammiferi o accendisigari.

1. Accensione: durante l'accensione, premere prima i rubinetti e poi girare. Ruotare il rubinetto destro completamente in alto e accendere il lato destro dell'anello del bruciatore, quindi posizionare la padella wok sul fornello a gas HOT WOK. Ora aprì prima quello centrale e poi il tocco sinistro.
2. Regolazione del calore: ruotare lentamente i rubinetti per ottenere il livello di calore desiderato. Il rubinetto di sinistra regola il lato sinistro dell'anello del gas, il rubinetto al centro al centro dell'anello del gas e il rubinetto di destra regola il lato destro dell'anello del gas.



- a. Quando tutti e 3 i rubinetti sono in posizione verticale, l'effetto di riscaldamento è massimo.
- b. Quando tutti e 3 i rubinetti sono in posizione orizzontale, tutta l'alimentazione del gas è chiusa. Chiudere il regolatore.

MANUTENZIONE

Dopo l'uso, pulire la stufa a gas HOT WOK con un panno umido, come alcuni gli acidi alimentari possono lasciare macchie se lasciati riposare troppo a lungo. Quindi un panno asciutto. Assicurarsi che nessun foro nel fornello a gas sia ostruito. Tenere presente che quando la ghisa viene a contatto con l'acqua, ad es. piovore e umidità, può formarsi ruggine. Se sul fornello a gas HOT WOK si forma della ruggine, ciò non influisce sulla funzionalità.

Per la rimozione della ruggine vedere www.hotwok.com sotto FAQ. Rust non può presentare reclami.

DEPOSITO

Dopo aver utilizzato e raffreddato la stufa a gas HOT WOK, va coperta e riposta in un posto asciutto.

La ruggine può verificarsi a causa dell'umidità e non è idonea a reclami.

SPECIFICHE TECNICHE

CE 0048/03
 Tipo: Double
 Carico: 10 kW x 2
 Categoria: 30 mBar
 Produttore: HOT WOK



www.hotwok.com/faq

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



Les pieds sont montés avec une vis et fixés avec un écrou et une rondelle.



Retirez les écrous et montez le jeu de tarauds sur l'anneau de base.



Les écrous sont montés dans à nouveau dans la même position et resserré.



L'anneau de gaz est mis en place de manière à ce que les 3 tuyaux reposent sur les écrous.



Poussez la bague intérieure aussi loin que possible vers l'ensemble de tarauds et fixez-la avec une vis et un écrou à l'extrémité opposée.



L'anneau du brûleur est placé sur l'anneau de base et tourné en position verrouillée.



Visser le connecteur avec anneau en caoutchouc sur le filetage du jeu de soupapes.

Le tuyau de gaz est fixé à la valve en vissant le tuyau et la valve ensemble. Attention à ne pas trop serrer. Pensez à resserrer régulièrement les joints pour une éventuelle fuite de gaz.



ATTENTION

- Le réchaud à gaz HOT WOK devient très chaud, gardez les enfants et les animaux à une distance appropriée.
- Le réchaud à gaz HOT WOK est destiné à un usage extérieur uniquement.
- Le réchaud à gaz HOT WOK est homologué uniquement pour le gaz en bouteille, pas pour le gaz de ville, le gaz de ville II ou le gaz naturel.
- Ne déplacez jamais le réchaud à gaz HOT WOK lorsqu'il est allumé.
- Ne vous penchez pas en avant sur la cuisinière à gaz HOT WOK pendant la cuisson.
- En cas de fuite de gaz, fermez le régulateur de la bouteille de gaz et retirez-le.
- Assurez-vous toujours de garder une distance d'au moins 0,5 mètre des matériaux inflammables.
- Ne placez pas de matériaux inflammables ou explosifs à proximité du réchaud à gaz HOT WOK.
- Le réchaud à gaz HOT WOK doit toujours être placé sur une surface plane non inflammable.
- N'utilisez pas le réchaud à gaz HOT WOK par vent fort.
- Les défauts ne peuvent être réparés qu'avec des pièces HOT WOK d'origine.
- Les modifications de conception du réchaud à gaz HOT WOK sont dangereuses et interdites.
- N'utilisez qu'un détendeur homologué au niveau national et un tuyau de gaz de max. 1,5 mètre de la cuisinière à gaz HOT WOK.
- Toutes les bouteilles de gaz approuvées peuvent être utilisées pour le HOT WOK.
- Vérifiez toujours avant l'utilisation que les gicleurs de gaz sous le brûleur de la robinetterie sont correctement montés.
- Fermez et débranchez toujours le détendeur de la bouteille de gaz après utilisation.
- Vérifiez régulièrement le tuyau de gaz pour d'éventuelles fissures ou ruptures.
- Vérifiez régulièrement l'étanchéité des raccords des tuyaux de gaz au niveau du robinet et du régulateur.
- Ne laissez jamais le réchaud à gaz HOT WOK lorsqu'il est allumé.
- N'utilisez JAMAIS d'eau pour éteindre si l'huile s'enflamme, car cela aura l'effet inverse. Utilisez plutôt un couvercle ou une couverture anti-feu.

OPÉRATION

L'allumage s'effectue à l'aide d'allumettes ou d'allume-grill.

- Allumage : lors de l'allumage, appuyez d'abord sur les robinets, puis tournez. Tournez le robinet droit à fond et allumez le côté droit de l'anneau du brûleur, puis placez la poêle wok sur la cuisinière à gaz HOT WOK. Maintenant, ouvrez d'abord celui du milieu, puis celui de gauche.
- Régulation de la chaleur : Tournez les robinets lentement pour obtenir le réglage de chaleur souhaité. Le robinet de gauche régule le côté gauche du réchaud à gaz, le robinet au milieu au milieu du réchaud à gaz et le robinet à droite régule le côté droit du réchaud à gaz.



- Lorsque les 3 robinets sont en position verticale, l'effet de chauffe est maximal.
- Lorsque les 3 robinets sont en position horizontale, toute l'alimentation en gaz est fermée. Fermez le régulateur.

MAINTENANCE

Après utilisation, essayez le réchaud à gaz HOT WOK avec un chiffon humide, car certains acides alimentaires peuvent laisser des taches s'ils sont autorisés à s'asseoir trop longtemps. Puis un chiffon sec. Assurez-vous que non les trous de l'anneau de gaz sont bouchés.

Soyez conscient que lorsque la fonte entre en contact avec de l'eau, par ex. pluie et humidité, rouille peut se former. Si de la rouille se forme sur la cuisinière à gaz HOT WOK, cela n'affecte pas la fonctionnalité.

Pour l'élimination de la rouille, voir www.hotwok.com sous FAQ.

Rust n'est pas admissible aux plaintes.

ESPACE DE RANGEMENT

Après avoir utilisé et refroidi le réchaud à gaz HOT WOK, il doit être couvert et placé dans un endroit sec.

La rouille peut se produire en raison de l'humidité et n'est pas éligible aux plaintes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CE 0048/03

Genre: Double

Puissance: 10 kW x 2

Catégorie: 30 mBar

Producteur: HOT WOK



www.hotwok.com/faq

MONTANDO



Las patas se montan con un tornillo y se sujetan con una tuerca y una arandela.



Retirar las tuercas y montar el juego de grifería en el anillo base.



Las tuercas están montadas en el de nuevo en la misma posición y vuelto a apretar.



El anillo de gas se coloca de manera que los 3 tubos se apoyen sobre las tuercas.




Empuje el anillo interior hacia el juego de grifo lo más posible y fíjelo con un tornillo y una tuerca en el extremo opuesto.



El anillo del quemador se coloca en el anillo de la base y se gira a la posición de bloqueo.



Atornille el conector con anillo de goma en la rosca del juego de válvulas.



La manguera de gas se conecta a la válvula atornillando la manguera y la válvula juntas. Tenga cuidado de no apretar demasiado.

Recuerde volver a apretar periódicamente las juntas por posibles fugas de gas.



ADVERTENCIA

1. La estufa de gas HOT WOK se calienta mucho, mantenga a los niños y animales a una distancia adecuada.
2. La estufa de gas HOT WOK está diseñada solo para uso en exteriores.
3. La estufa de gas HOT WOK solo está aprobada para gas envasado, no para gas ciudad, gas ciudad II o gas natural.
4. Nunca mueva la estufa de gas HOT WOK cuando esté encendida.
5. No se incline hacia adelante sobre la estufa de gas HOT WOK durante la cocción.
6. En caso de fuga de gas, cierre el regulador del cilindro de gas y retirelo.
7. Asegúrese siempre de mantener una distancia de al menos 0,5 metros de los materiales inflamables.
8. No coloque materiales inflamables o explosivos cerca de la estufa de gas HOT WOK.
9. La estufa de gas HOT WOK siempre debe colocarse sobre una superficie plana que no sea inflamable.
10. No utilice la estufa de gas HOT WOK con vientos fuertes.
11. Los defectos solo pueden repararse con piezas originales HOT WOK.
12. Los cambios de diseño en la estufa de gas HOT WOK son peligrosos y no están permitidos.
13. Utilícelo únicamente un regulador aprobado a nivel nacional y una manguera de gas de máx. 1,5 metros hasta la estufa de gas HOT WOK.
14. Todos los cilindros de gas aprobados pueden usarse para el WOK CALIENTE.
15. Compruebe siempre antes del uso que las boquillas de gas debajo del quemador en el juego de grifos estén correctamente colocadas.
16. Siempre cierre y desconecte el regulador de la botella de gas después de su uso.
17. Revise la manguera de gas regularmente para detectar posibles grietas o roturas.
18. Verifique regularmente la estanqueidad en las conexiones de las mangueras de gas en el juego de grifos y el regulador.
19. Nunca deje la estufa de gas HOT WOK cuando esté encendida.
20. NUNCA use agua para apagar si el aceite se enciende, ya que esto tendrá el efecto contrario. Use una tapa o una manta ignífuga en su lugar.

OPERACIÓN

El encendido se realiza con fósforos o encendedor de parrilla.

1. Encendido: Al encender, primero presione los grifos hacia abajo y luego gírelos. Gire el grifo derecho completamente hacia arriba y encienda el lado derecho del anillo del quemador, luego coloque la sartén wok en la estufa de gas HOT WOK. Ahora abre primero el del medio y luego el izquierdo.
2. Regulación del calor: Gire los grifos lentamente para obtener el ajuste de calor deseado. El grifo izquierdo regula el lado izquierdo del anillo de gas, el grifo en el medio el medio del anillo de gas y el grifo de la derecha regula el lado derecho del anillo de gas.



- a. Cuando los 3 grifos están en posición vertical, el efecto de calentamiento es máximo.
- b. Cuando los 3 grifos están en posición horizontal, todo el suministro de gas está cerrado. Cierre el regulador.

MANTENIMIENTO

Después del uso, limpie la estufa de gas HOT WOK con un paño húmedo, como algunos los ácidos de los alimentos pueden dejar manchas si se dejan reposar por mucho tiempo. Después un paño seco. Asegúrese de que ningún orificio del anillo de gas esté bloqueado.

Tenga en cuenta que cuando el hierro fundido entra en contacto con el agua, p. lluvia y la humedad, se puede formar óxido. Si se forma óxido en la estufa de gas HOT WOK, esto no afecta la funcionalidad.

Para eliminar el óxido, consulte www.hotwok.com/en/FAQ.

Rust no es elegible para quejas.

ALMACENAMIENTO

Después de usar y enfriar la estufa de gas HOT WOK, se debe tapar y colocar en un lugar seco.

El óxido puede ocurrir debido a la humedad y no es elegible para quejas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CE 0048/03

Tipo: Double

Potencia: 10 kW x 2

Categoría: 30 mBar

Productor: HOT WOK



www.hotwok.com/faq

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM



As pernas são montadas com um parafuso e fixadas com uma porca e arruela.



Remove as porcas e encaixe o conjunto de torneiras no anel da base.



As porcas são montadas na mesma posição novamente e reapertado.



O anel de gás é colocado de forma que os 3 tubos fiquem apoiados nas porcas.




Empurre o anel interno o mais para frente possível em direção ao conjunto de torneiras e aperte-o com um parafuso e uma porca na extremidade oposta.



O anel do queimador é colocado no anel da base e girado para a posição travada.



Aparafuse o conector com anel de borracha na rosca do conjunto de válvulas.



A mangueira de gás é conectada à válvula aparafusando a mangueira e a válvula. Tenha cuidado para não apertar demais. Lembre-se de reapertar regularmente as juntas para possível vazamento de gás.



AVISO

- O fogão a gás HOT WOK fica muito quente, mantenha as crianças e os animais a uma distância adequada.
- O fogão a gás HOT WOK destina-se apenas a utilização no exterior.
- O fogão a gás HOT WOK é aprovado apenas para gás de garrafa, não para gás de cidade, gás de cidade II ou gás natural.
- Nunca mova o fogão a gás HOT WOK quando estiver aceso.
- Não se incline para a frente sobre o fogão a gás HOT WOK durante a cozedura.
- Em caso de fuga de gás, feche o regulador da botija de gás e retire-o.
- Certifique-se sempre de manter uma distância de pelo menos 0,5 metros de materiais inflamáveis.
- Não coloque materiais inflamáveis ou explosivos perto do fogão a gás HOT WOK.
- O fogão a gás HOT WOK deve ser sempre colocado sobre uma superfície plana e não inflamável.
- Não use o fogão a gás HOT WOK com ventos fortes.
- Os defeitos só podem ser reparados com peças originais HOT WOK.
- Alterações no projeto do fogão a gás HOT WOK são perigosas e não permitidas.
- Use apenas um regulador aprovado nacionalmente e uma mangueira de gás de no máx. 1,5 metros do fogão a gás HOT WOK.
- Todos os cilindros de gás aprovados podem ser usados para o HOT WOK.
- Verifique sempre antes de usar se os bicos de gás sob o queimador da torneira estão encaixados corretamente.
- Sempre feche e desconecte o regulador da garrafa de gás após o uso.
- Verifique regularmente a mangueira de gás quanto a possíveis rachaduras ou quebras.
- Verifique regularmente a estanqueidade das ligações das mangueiras de gás no conjunto de torneiras e regulador.
- Nunca deixe o fogão a gás HOT WOK quando estiver aceso.
- NUNCA use água para extinguir se o óleo inflamar, pois isso terá o efeito oposto. Use uma tampa ou cobertor de fogo em vez disso.

OPERAÇÃO

A ignição é feita com fósforos ou isqueiro.

- Ignição:** Ao acender, primeiro pressione as torneiras e depois gire. Gire a torneira direita totalmente para cima e acenda o lado direito do anel do queimador, em seguida, coloque a panela wok no fogão a gás HOT WOK. Agora abra primeiro o do meio e depois o da esquerda.
- Regulação do calor:** Gire as torneiras lentamente para obter o nível de calor desejado. A torneira esquerda regula o lado esquerdo do anel de gás, a torneira do meio do anel de gás e a torneira da direita regula o lado direito do anel de gás.



- Quando todas as 3 torneiras estão na posição vertical, o efeito de aquecimento é máximo.
- Quando todas as 3 torneiras estão na posição horizontal, todo o suprimento de gás é fechado. Feche o regulador.

MANUTENÇÃO

Após o uso, limpe o fogão a gás HOT WOK com um pano úmido, pois alguns ácidos alimentares podem deixar manchas se eles ficarem por muito tempo. Em seguida, um pano seco. Certifique-se de que não orifícios no anel de gás estão bloqueados. Esteja ciente de que quando o ferro fundido entra em contato com a água, por ex. chuva e umidade, ferrugem pode formar. Se se formar ferrugem no fogão a gás HOT WOK, isso não afeta a funcionalidade. Para remoção de ferrugem, consulte www.hotwok.com em FAQ. Rust não é elegível para reclamações

ARMAZENAR

Depois de usar e resfriar o fogão a gás HOT WOK, ele deve ser coberto e colocado em uma lugar seco. A ferrugem pode ocorrer devido à umidade e não é elegível para reclamações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CE 0048/03
 Tipo: Double
 Belíssimo: 10 kW x 2
 Categoria: 30 mBar
 Produtor: HOT WOK



www.hotwok.com/faq

INSTRUKCJA MONTAŻU



Nogi mocowane są śrubą i mocowane nakrętką z podkładką.



Odkręć nakrętki i zamocuj zestaw baterii do pierścienia podstawy.



Nakrętki są montowane ponownie w tej samej pozycji i dokręcić.



Pierścień gazowy zakłada się tak, aby 3 rury spoczywały na nakrętkach.




Przesuń pierścień wewnętrzny jak najdalej do przodu w kierunku baterii i przymocuj go śrubą i nakrętką na przeciwnym końcu.



Pierścień palnika jest umieszczony w pierścieniu podstawy i przekrecony do pozycji zablokowanej.



Przykręć złączkę z gumowym pierścieniem na gwincie zestawu zaworowego.



Wąż gazowy jest przymocowany do zaworu poprzez skręcenie węża i zaworu. Uważaj, aby nie przekręcić. Pamiętaj, aby regularnie dokręcać złączka pod kątem ewentualnego wycieku gazu.



OSTRZEŻENIE

- Kuchenka gazowa HOT WOK bardzo się nagrzewa, należy trzymać dzieci i zwierzęta w odpowiedniej odległości.
- Kuchenka gazowa HOT WOK przeznaczona jest wyłącznie do użytku na zewnątrz.
- Kuchenka gazowa HOT WOK jest dopuszczona tylko do gazu w butlach, a nie do gazu miejskiego, miejskiego II lub ziemnego.
- Nigdy nie przesuwaj kuchenki gazowej HOT WOK, gdy jest włączona.
- Nie pochylaj się do przodu nad kuchenką gazową HOT WOK podczas gotowania.
- W przypadku wycieku gazu zamknąć reduktor na butli gazowej i wyjąć go.
- Zawsze upewnij się, że zachowujesz odległość co najmniej 0,5 metra od materiałów łatwopalnych.
- Nie umieszczaj materiałów łatwopalnych lub wybuchowych w pobliżu kuchenki gazowej HOT WOK.
- Kuchenkę gazową HOT WOK należy zawsze ustawiać na płaskiej, niepalnej powierzchni.
- Nie używaj kuchenki gazowej HOT WOK przy silnym wietrze.
- Usterki mogą być naprawiane tylko przy użyciu oryginalnych części HOT WOK.
- Zmiany konstrukcyjne kuchenki gazowej HOT WOK są niebezpieczne i niedozwolone.
- Używaj wyłącznie zatwierdzonego w kraju reduktora i węża gazowego o max. 1,5 metra do kuchenki gazowej HOT WOK.
- Wszystkie zatwierdzone butle gazowe mogą być używane do HOT WOK.
- Przed użyciem zawsze sprawdź, czy dysze gazowe pod palnikiem w zestawie kranów są prawidłowo zamontowane.
- Po użyciu zawsze zamykaj i odłączaj reduktor od butli gazowej.
- Regularnie sprawdzaj przewod gazowy pod kątem ewentualnych pęknięć lub pęknięć.
- Regularnie sprawdzaj szczelność połączeń węży gazowych w zestawie kranów i reduktorze.
- Nigdy nie zostawiaj kuchenki gazowej HOT WOK, gdy jest włączona.
- NIGDY nie używaj wody do gaszenia, jeśli olej się zapali, ponieważ będzie to miało odwrotny skutek. Zamiast tego użyj pokrywy lub koca przeciwpożarowego.

OPERACJA

Rozpalanie odbywa się za pomocą zapatek lub zapałniczki do grilla.

- Zapłon: Podczas zapłonu najpierw naciśnij kran, a następnie obróć. Przekręć prawy kran do góry i zapal prawą stronę pierścienia palnika, a następnie umieść patelnię wok na kuchenke gazowej HOT WOK. Teraz otwórz najpierw środkowy, a potem lewy kran.
- Regulowanie ciepła: Powoli odkręcaj kran, aby uzyskać żądaną moc grzania. Lewy kurek reguluje lewą stronę pierścienia gazowego, kurek pośrodku srodka pierścienia gazowego, a kurek po prawej stronie prawą stronę pierścienia gazowego.



- Gdy wszystkie 3 kran znajdują się w pozycji pionowej, efekt ogrzewania jest maksymalny.
- Gdy wszystkie 3 kran znajdują się w pozycji poziomej, cały dopływ gazu jest zamknięty. Zamknij regulator.

KONSERWACJA

Po użyciu przetrzyj kuchenkę gazową HOT WOK wilgotną ściereczką, ponieważ niektóre kwasy spożywcze mogą pozostawić plamy, jeśli pozwolą się im siedzieć zbyt długo. Następnie sucha szmatka. Upewnij się, że nie otwory w pierścieniu gazowym są zablokowane. Należy pamiętać, że gdy żelazo wejdzie w kontakt z wodą, m.in. deszcz i wilgoć, rdza może tworzyć. Jeśli na kuchenke gazowej HOT WOK tworzy się rdza, nie ma to wpływu na jej działanie. Informacje na temat usuwania rdzy można znaleźć na stronie www.hotwok.com w sekcji FAQ. Rdza nie podlega reklamacji.

PRZECHOWYWANIE

Po użyciu i schłodzeniu kuchenki gazowej HOT WOK należy ją przykryć i umieścić w suchym miejscu. Rdza może wystąpić z powodu wilgoci i nie kwalifikuje się do reklamacji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CE 0048/03
Typ: Double
Mocowanie: 10 kW x 2
Kategoria: 30 mBar
Producent: HOT WOK



www.hotwok.com/faq

MONTÁŽNÍ NÁVOD



A Nohy jsou upevněny šroubem a upevněny maticí a podložkou.



B Odstraňte matici a nasadte sadu kohoutů na základní kroužek.



C Matice jsou namontovány v znovu stejná poloha a znovu utažena.



D Plynový kroužek se nasadí tak, aby 3 trubky spočivaly na maticích.



E Zatlačte vnitřní kroužek co nejvíce dopředu směrem k kohoutkové sadě a upevněte jej šroubem a maticí na opačném konci.



F Kroužek hořáku se nasadí na základní kroužek a otočí se do zajištěné polohy.



G Našroubujte konektor s pryžovým kroužkem na závit na ventilové sadě.

Plynové hadice se připevní k ventilu sešroubováním hadice a ventilu k sobě. Dávejte pozor, abyste příliš neutáhli. Nezapomeňte pravidelně dotahovat spoje kvůli možnému úniku plynu.



VAROVÁNÍ

1. Plynový sporák HOT WOK se velmi zahřívá, udržuje děti a zvířata v dostatečné vzdálenosti.
2. Plynový sporák HOT WOK je určen pouze pro venkovní použití.
3. Plynový sporák HOT WOK je schválen pouze pro plyn v lahvích, nikoli pro městský plyn, městský plyn II nebo zemní plyn.
4. Nikdy nepřemísťujte plynový sporák HOT WOK, když je zapálený.
5. Během vaření se nenaklánějte dopředu nad plynový sporák HOT WOK.
6. V případě úniku plynu zavřete regulátor na plynové láhvi a vyjměte jej.
7. Vždy dodržujte vzdálenost minimálně 0,5 metru od hořlavých materiálů.
8. Do blízkosti plynového sporáku HOT WOK neumísťujte hořlavé nebo výbušné materiály.
9. Plynový sporák HOT WOK musí být vždy umístěn na rovném povrchu, který není hořlavý.
10. Plynový sporák HOT WOK nepoužívejte při silném větru.
11. Závady lze opravovat pouze originálními díly HOT WOK.
12. Konstruktivní změny plynového sporáku HOT WOK jsou nebezpečné a nejsou povoleny.
13. Používejte pouze národně schválený regulátor a plynovou hadici max. 1,5 metru k plynovému sporáku HOT WOK.
14. Pro HOT WOK lze použít všechny schválené plynové lahve.
15. Před použitím vždy zkontrolujte, zda jsou plynové trysky pod hořákem v sadě kohoutků správně nasazené.
16. Po použití vždy uzavřete a odpojte regulátor od plynové láhve.
17. Pravidelně kontrolujte plynovou hadici, zda není prasklá nebo zlomená.
18. Pravidelně kontrolujte těsnost připojení plynových hadic na sadě kohoutů a regulátoru.
19. Nikdy neopouštějte plynový sporák HOT WOK, když je zapálený.
20. NIKDY nepoužívejte vodu k hašení, pokud se olej vznítil, protože to bude mít opačný účinek. Místo toho použijte víko nebo protipožární deku.

OPERACE

Zapalování se provádí pomocí zápalek nebo podpalovače grilu.

1. Zapalování: Při zapalování nejprve zatlačte na kohoutky a poté otočte. Otočte pravý kohout úplně nahoru a zapalte pravou stranu prstence hořáku, poté umístíte pánev wok na plynový sporák HOT WOK. Nyní otevřete nejprve prostřední a poté levý kohoutek.
2. Regulace tepla: Pomalu otáčejte kohoutky, abyste dosáhli požadovaného nastavení teploty. Levý kohoutek reguluje levou stranu plynového kroužku, kohout uprostřed uprostřed plynového kroužku a kohout vpravo reguluje pravou stranu plynového kroužku.



- a. Když jsou všechny 3 kohoutky ve svislé poloze, je účinek ohřevu maximální.
- b. Když jsou všechny 3 kohoutky ve vodorovné poloze, je veškerý přívod plynu uzavřen. Zavřete regulátor.

ÚDRŽBA

Po použití otevřete plynový sporák HOT WOK vlhkým hadříkem, jak to umí některé potravinářské kyseliny zanechat skvrny, pokud je necháte sedět příliš dlouho. Poté suchým hadříkem. Ujistěte se, že neotvory v plynovém kroužku jsou ucpané. Uvědomte si, že když se litina dostane do kontaktu s vodou, např. deště a vlhkost, rez může tvořit. Pokud se na plynovém sporáku HOT WOK vytvoří rez, nemá to vliv na funkčnost.

Odstranění rzi viz www.hotwok.com v části FAQ. Rez není způsobilý reklamaci.

SKLADOVÁNÍ

Po použití a ochlazení by měl být plynový sporák HOT WOK přikryt a umístěn do suché místo.

Rez může vzniknout vlivem vlhkosti a není způsobilý reklamaci.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

CE 0048/03

Typ: Double

Výkon: 10 kW x 2

Kategorie: 30 mBar

Výrobce: HOT WOK



www.hotwok.com/faq

MONTEERIMISJUHEND



Jalad on kinnitatud kruviga ja kinnitatud mutri ja selbiga.



Eemaldage mutrid ja kinnitage kraanikomplekt alusrõnga külge.



Mutrid on paigaldatud uuesti samasse asendisse ja pingutage uuesti.



Gaasirõngas pannakse peale nii, et 3 toru toetuvad mutritele.



Lüake sisemine rõngas võimalikult ettepoole kraanikomplekti poole ja kinnitage see kruvi ja mutriga vastastasast.



Põleti rõngas asetatakse alusrõngale ja keeratakse lukustatud asendisse.



Kruvive klapikomplekti keerme külge kummirõngaga pistik.

Gaasivoolik kinnitatakse klapi külge, keerates vooliku ja klapi kokku. Olge ettevaatlik, et mitte üle pingutada. Ärge unustage ühendusi regulaarselt pingutada võimaliku gaasilekke korral.



HOIATUS

- HOT WOK gaasipliit läheb väga kuumaks, hoidke lapsed ja loomad sobivas kauguses.
- HOT WOK gaasipliit on mõeldud kasutamiseks ainult välistingimustes.
- HOT WOK gaasipliit on heaks kiidetud ainult pudelgaasile, mitte linnagaasile, linnagaasile II ega maagaasile.
- Ärge kunagi liigutage HOT WOK gaasipliiti, kui see põleb.
- Ärge kumarduge toiduvalmistamise ajal HOT WOK gaasipliidi kohale.
- Gaasilekke korral sulgege gaasibalooni regulaator ja eemaldage see.
- Jälgi, et tuleohtlikest materjalidest oleks alati vähemalt 0,5 meetri kaugus.
- Ärge asetage HOT WOK gaasipliidi lähedusse süttivaid või plahvatusohtlikke materjale.
- HOT WOK gaasipliit tuleb alati asetada tasasele pinnale, mis ei ole süttiv.
- Ärge kasutage HOT WOK gaasipliiti tugeva tuulega.
- Defekte tohib parandada ainult HOT WOK originaalosaadega.
- HOT WOK gaasipliidi konstruktsioonimuudatused on ohtlikud ja ei ole lubatud.
- Kasutage ainult riiklikult heakskiidetud regulaatorit ja gaasivoolikut max. HOT WOK gaasipliidini 1,5 meetrit.
- HOT WOK -i jaoks võib kasutada kõiki heakskiidetud gaasibalooni.
- Kontrollige alati enne kasutamist, et kraanikomplekti põleti all olevad gaasidüüsid on õigesti paigaldatud.
- Pärast kasutamist sulgege ja ühendage regulaator alati gaasibalooni küljest lahti.
- Kontrollige regulaarselt gaasivoolikut võimalike pragude või purunemiste suhtes.
- Kontrollige regulaarselt kraanikomplekti ja regulaatori gaasivooliku ühenduste tihedust.
- Ärge kunagi lahkuge HOT WOK gaasipliidi juurest, kui see põleb.
- ÄRGE KUNAGI kasutage kustutamiseks vett, kui õli süttib, sest sel on vastupidine mõju. Kasutage selle asemel kaant või tulekustustustekki.

KASUTAMINE

Süütamine toimub tikkude või grillisüütaja abil.

- Süüde süütamisel vajutage esmalt kraanid alla ja seejärel keerake. Keerake parem kraan lõpuni üles ja süütage põletirõnga parem pool, seejärel asetage wok-pann HOT WOK gaasipliidile. Nüüd avage esmalt keskmine ja seejärel vasak kraan.
- Soojuse reguleerimine: soovitud kuumusastme saavutamiseks keerake kraane aeglaselt. Vasak kraan reguleerib gaasirõnga vasakut poolt, keskne asuv kraan gaasirõnga keskosas ja parempoolne kraan gaasirõnga paremat poolt.



- Kui kõik 3 kraani on vertikaalses asendis, on kütteeftek maksimaalne.
- Kui kõik 3 kraani on horisontaalses asendis, on kogu gaasivarustus suletud. Sulgege regulaator.

HOOLDUS

Pärast kasutamist pühkige HOT WOK gaasipliiti niiske lapiga, nagu mõned toiduhapped seda teha võivad jätke plekke, kui neil lastakse liiga kaua seista. Siis kuiv lapp. Veenduge, et ei gaasirõngas olevad augud on blokeeritud. Arvestage, et kui malm puutub kokku veega, nt. vihm ja niiskus, rooste saab moodustada. Kui HOT WOK gaasipliidile tekib rooste, ei mõjuta see funktsionaalsust. Rooste eemaldamise kohta vaadake KKK alt www.hotwok.com. Rooste kohta kaebusi esitada ei saa.

SÄILITAMINE

Pärast HOT WOK gaasipliidi kasutamist ja jahutamist tuleb see katta ja asetada kuiv koht.

Rooste võib tekkida niiskuse tõttu ja selle kohta ei saa kaebusi esitada.

TEHNILISED ANDMED

CE 0048/03

Tüüp: Double

Koormus: 10 kW x 2

Kategooria: 30 mBar

Tootja: HOT WOK



www.hotwok.com/faq

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA



A Kājas ir piestiprinātas ar skrūvi un piestiprinātas uz uzgriezni un paplākšni.



B Noņemiet uzgriežņus un piestipriniet krāna komplektu pie pamatnes gredzena.



C Uzgriežņi ir uzstādīti atkal tajā pašā stāvoklī un no jauna pievelciet.



D Gāzes šļūtene ir piestiprināta pie vārsta, saskrūvējot šļūteni un vārstu.



E Spiediet iekšējo gredzenu pēc iespējas tālāk uz priekšu uz krāna komplektu un piestipriniet to ar skrūvi un uzgriezni pretējā galā.



F Degļa gredzens tiek novietots uz pamatnes gredzena un pagriezts bloķētā stāvoklī.



G Pieskrūvējiet savienotāju ar gumiju uz vārsta komplekta vitnes.

Gāzes šļūtene ir piestiprināta pie vārsta, saskrūvējot šļūteni un vārstu. Esiet piesardzīgs, lai nepārvilktu. Atcerieties regulāri pievilkt savienojumus iespējamai gāzes noplodei.


BRĪDINĀJUMS

- HOT WOK gāzes plīts ļoti uzkarst, turiet bērnus un dzīvniekus atbilstošā attālumā.
- Gāzes plīts HOT WOK ir paredzēta lietošanai tikai ārpus telpām.
- Gāzes plīts HOT WOK ir apstiprināta tikai pudeles pildītai gāzei, nevis pilnētas gāzei, pilnētas gāzei II vai dabasgāzei.
- Nekad nepārvietojiet HOT WOK gāzes plīti, kad tā ir iedegta.
- Gatavošanas laikā neliecieties uz priekšu pār HOT WOK gāzes plīti.
- Gāzes noplūdes gadījumā aizveriet gāzes balona regulatoru un noņemiet to.
- Vienmēr ievērojiet vismaz 0,5 metru attālumu no viegli uzliesmojošiem materiāliem.
- Novietojiet HOT WOK gāzes plīti tuvumā viegli uzliesmojošus vai sprādzienbīstamus materiālus.
- Gāzes plīts HOT WOK vienmēr jānovieto uz līdzenas virsmas, kas nav uzliesmojoša.
- Neizmantojiet HOT WOK gāzes plīti stiprā vējā.
- Defekts drīkst labot tikai ar oriģinālajām HOT WOK detaļām.
- HOT WOK gāzes plīts konstrukcijas izmaiņas ir bīstamas u nav atļautas.
- Izmantojiet tikai valsts apstiprinātu regulatoru un gāzes šļūteni ar maks. 1,5 metri līdz HOT WOK gāzes plīti.
- HOT WOK var izmantot visus apstiprinātos gāzes balonus.
- Pirms lietošanas vienmēr pārbaudiet, vai gāzes sprauslas zem degļa krāna komplektā ir pareizi uzstādītas.
- Pēc lietošanas vienmēr aizveriet un atvienojiet regulatoru no gāzes balona.
- Regulāri pārbaudiet, vai gāzes šļūtenē nav plaisu vai pīlsumu.
- Regulāri pārbaudiet gāzes šļūtenes savienojumu hermētiskumu pie krāna komplekta u regulatora.
- Nekad neatstājiet HOT WOK gāzes plīti, kad tā ir iedegta.
- NEKAD neizmantojiet ūdeni dzēšanai, ja eļļa aizdegas, jo tas radīs pretēju efektu. Tā vietā izmantojiet vāku vai ugunsdrošības segu.

OPERĀCIJA

Aizdedzi veic, izmantojot sērkokinūs vai grila šķiltavas.

- Aizdedze, aizdedzinot, vispirms nospiediet uz leju krānus un pēc tam pagrieziet. Pagrieziet labo krānu līdz galam un aizdedziet degļa gredzena labo pusi, pēc tam novietojiet wok pannu uz HOT WOK gāzes plīti. Tagad vispirms atveriet vidējo un pēc tam kreiso pieskārienu.
- Siltuma regulēšana: Lēnām grieziet krānus, lai iegūtu vēlamo siltuma iestāpījumu. Kreisais krāns regulē gāzes gredzena kreiso pusi, krāns vidū gāzes gredzena vidu un krāns labajā pusē regulē gāzes gredzena labo pusi.



- Kad visi 3 krāni atrodas vertikālā stāvoklī, sildīšanas efekts ir maksimāls.
- Kad visi 3 krāni atrodas horizontālā stāvoklī, visa gāzes padeve ir aizvērta. Aizveriet regulatoru.

APKOPE

Pēc lietošanas noslaukiet HOT WOK gāzes plīti ar mitru drānu, kā to spēj dažas pārtikas skābes atstājiet traipus, ja tiem ir atļauts nostāvēties pārāk ilgi. Pēc tam sausu drānu. Pārliecinieties, ka nē caurumi gāzes gredzenā ir bloķēti. Jāapzinās, ka, čugunam nonākot saskarē ar ūdeni, piem, lietus un mitrums, rūsa var veidoties. Ja uz HOT WOK gāzes plīti veidojas rūsa, tas neietekmē funkcionalitāti. Lai noņemtu rūsu, skatiet www.hotwok.com sadaļu FAQ. Rūsa nav piemērota sūdzībām.

GLABĀŠANA

Pēc HOT WOK gāzes plīti lietošanas un atdzesēšanas tā jāpārkļāj u jāievieto a sausa vieta. Rūsa var rasties mitruma dēļ, un par to nevar iesniegt sūdzības.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

CE 0048/03
Tīps: Double
Slodze: 10 kW x 2
Kategorija: 30 mBar
Ražotājs: HOT WOK



www.hotwok.com/faq

SURINKIMO INSTRUKCIJA



Kojos tvirtinamos varžtu ir tvirtinamos veržle bei poveržle.



Nuimkite veržles ir pritvirtinkite čiapus prie pagrindo žiedo.



Veržlės yra sumontuotos vėl į tą pačią padėtį ir vėl priveržkite.



Dujų žiedas uždedamas taip, kad 3 vamzdžiai būtų ant veržlių.



Pastumkite vidinį žiedą kiek įmanoma į priekį link čiapusų komplekto ir pritvirtinkite varžtų ir veržlę priešingame gale.



Degiklio žiedas uždedamas ant pagrindo žiedo ir pasukamas į užrakintą padėtį.



Prisukite jungtį su guminiu žiedu ant vožtuvo komplekto sniego.

Dujų žarna pritvirtinama prie vožtuvo, susukant žarną ir vožtuvą. Būkite atsargūs, kad neperveržtumėte. Nepamirškite reguliariai priveržti jungčių, kad išvengtumėte galimo dujų nuotėkio.



ĮSPĖJIMAS

- HOT WOK dujinė viryklė labai įkaista, laikykite vaikus ir gyvūnus tinkamu atstumu.
- Dujinė viryklė HOT WOK skirta naudoti tik lauke.
- Dujinė viryklė HOT WOK yra patvirtinta tik butelinėms dujoms, o ne miesto dujoms, miesto dujoms II ar gamtiniams dujoms.
- Niekada nejudinkite HOT WOK dujinės viryklės, kai ji užsidega.
- Gamindami nesilenkite į priekį virš HOT WOK dujinės viryklės.
- Dujų nuotėkio atveju uždarykite dujų baliono reguliatorių ir jį nuimkite.
- Visada palaikykite bent 0,5 metro atstumą nuo degių medžiagų.
- Nestatykite prie HOT WOK dujinės viryklės degių ar sprogių medžiagų.
- HOT WOK dujinė viryklė visada turi būti pastatyta ant lygaus paviršiaus, kuris nėra degus.
- Nenaudokite HOT WOK dujinės viryklės pučiant stipriam vėjui.
- Defektus galima taisyti tik originaliomis HOT WOK dalimis.
- Dujinės viryklės HOT WOK konstrukcijos pakaitimai yra pavojingi ir neleidžiami.
- Naudokite tik nacionaliniu mastu patvirtintą reguliatorių ir dujų žarną, kurios maks. 1,5 metro iki HOT WOK dujinės viryklės.
- HOT WOK gali būti naudojami visi patvirtinti dujų balionai.
- Prieš naudodami visada patikrinkite, ar tinkamai sumontuoti dujų purkštukai po degikliu čiapus komplekte.
- Po naudojimo visada uždarykite ir atjunkite reguliatorių nuo dujų baliono.
- Reguliariai tikrinkite, ar dujų žarnoje nėra įtrūkimų ar trūkų.
- Reguliariai tikrinkite čiapus ir regulatoriaus dujų žarnų jungčių sandarumą.
- Niekada nepalikite HOT WOK dujinės viryklės, kai ji užsidega.
- NIEKADA nenaudokite vandens gesinimui, jei alyva užsidegė, nes tai turės priešingą poveikį. Vietoj to naudokite dangtį arba ugnies antklodę.

OPERACIJA

Uždegimas atliekamas degtukais arba grilio žiebtuvėliu.

- Uždegimas: uždegdami pirmiausia paspauskite čiapus, o tada pasukite. Pasukite dešinią čiapus iki galo ir uždegkite dešinę degiklio žiedo pusę, tada padėkite wok keptuvę ant HOT WOK dujinės viryklės. Dabar pirmiausia atidarykite vidurinį, o tada kairįjį bakstelėjimą.
- Šilumos reguliavimas: Lėtai pasukite čiapus, kad pasiektumėte norimą šilumos lygį. Kairysis čiapus reguliuoja kairę dujų žiedo pusę, vidurinė esantis čiapus - dujų žiedo vidurį, o dešinėje esantis čiapus reguliuoja dešinę dujų žiedo pusę.



- Kai visi 3 čiapai yra vertikaloje padėtyje, šildymo efektas yra didžiausias.
- Kai visi 3 čiapai yra horizontalioje padėtyje, visas dujų tiekimas uždaromas. Uždarykite reguliatorių.

PRIEŽIŪRA

Po naudojimo HOT WOK dujinė viryklė nuvalykite drėgna šluoste, nes kai kurios maisto rūgštys gali palikite dėmes, jei joms leidžiama per ilgai stovėti. Tada sausu skudurėliu. Įsitinkite, kad ne skylės dujų žiede yra užblokuotos. Žinokite, kad kai ketus liečiasi su vandeniu, pvz. lietus ir drėgmė, rūdys gali susidaryti. Jei ant HOT WOK dujinės viryklės susidaro rūdžių, tai neturi įtakos funkcionalumui. Norėdami pašalinti rūdį, žr. www.hotwok.com skiltyje DUK. Dėl rūdžių skūstis negalima.

SANDĖLIAVIMAS

Panaudojus ir atvėsus HOT WOK dujinė viryklė, ją reikia uždengti ir įdėti į sausa vieta. Dėl drėgmės gali atsirasti rūdžių ir dėl to negalima skūstis.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

CE 0048/03
Tipas: Double
Aprova: 10 kW x 2
Kategorija: 30 mBar
Gamintojas: HOT WOK



www.hotwok.com/faq

NAVODILO ZA MONTAŽO



Noge so nameščene z vijakom in pritrjene z matico in podložko.



Odstranite matice in namestite komplet pipe na osnovni obroč.



Matice so nameščene v ponovno v istem položaju in ponovno zategnjena.



Plinsko obroč je nameščen tako, da 3 cevi ležijo na maticah.



Notranji obroč potisnite čim bolj naprej proti armaturi in ga pritrдите z vijakom in matico na nasprotnem koncu.



Obroč gorilnika je nameščen na osnovni obroč in obrnjen v zaklenjen položaj.



Privijte konektor z gumijastim obročem na navoj na kompletu ventilov.

Plinsko cev pritrđite na ventil tako, da cev in ventil privijete skupaj. Pazite, da ne zategnete preveč. Ne pozabite redno zategniti spojev zaradi morebitnega uhanja plina.

OPOZORILO

- Plinski štedilnik HOT WOK se zelo segreje, otroci in živali naj bodo na ustrezni razdalji.
- Plinski štedilnik HOT WOK je namenjen samo za uporabo na prostem.
- Plinski štedilnik HOT WOK je odobren samo za plin v jeklenkah, ne za mestni plin, mestni plin II ali zemeljski plin.
- Plinskega štedilnika HOT WOK nikoli ne premikajte, ko je prižgan.
- Med kuhanjem se ne nagibajte naprej nad plinski štedilnik HOT WOK.
- V primeru uhanja plina zaprite regulator na plinski jeklenki in ga odstranite.
- Vedno se pripravite, da vzdržujete razdaljo najmanj 0,5 metra od vnetljivih materialov.
- V bližini plinskega štedilnika HOT WOK ne postavljajte vnetljivih ali eksplozivnih materialov.
- Plinski štedilnik HOT WOK mora biti vedno postavljen na ravno površino, ki ni vnetljiva.
- Ne uporabljajte plinskega štedilnika HOT WOK pri močnem vetru.
- Napake je mogoče popraviti le z originalnimi deli HOT WOK.
- Konstruktorske spremembe plinskega štedilnika HOT WOK so nevarne in niso dovoljene.
- Uporabljajte le nacionalno odobren regulator in plinsko cev maks. 1,5 metra do plinskega štedilnika HOT WOK.
- Za HOT WOK se lahko uporabljajo vse odobrene plinske jeklenke.
- Pred uporabo vedno preverite, ali so plinske šobe pod gorilnikom v kompletu pip pravilno nameščene.
- Po uporabi vedno zaprite in odklopite regulator od plinske jeklenke.
- Redno preverjajte plinsko cev glede možnih razpok ali zlomov.
- Redno preverjajte tesnost priključkov plinske cevi na garnituri pipe in regulatorju.
- Plinskega štedilnika HOT WOK nikoli ne zapuščajte, ko je prižgan.
- NIKOLI ne uporabljajte vode za gašenje, če se olje vname, saj bo to imelo nasprotni učinek. Namesto tega uporabite pokrov ali požarno odejo.

VZDRŽEVANJE

Plinski štedilnik HOT WOK po uporabi obrišite z vlažno krpo, saj lahko nekatere jedilne kisline puščajo madeže, če jim dovolite, da sedijo predolgo. Nato suho krpo. Prepričajte se, da št. so luknje v plinskem obroču zamašene. Zavedajte se, da ko lito železo pride v stik z vodo, npr. dež in vlaga, rja lahko tvori. Če na plinskem štedilniku HOT WOK nastane rja, to ne vpliva na delovanje. Za odstranjevanje rje obiščite www.hotwok.com pod pogostimi vprašanji. Rust ni upravičen do reklamacij.

SHRANJEVANJE

Po uporabi in ohlajanju plinskega štedilnika HOT WOK ga pokrijte in postavite v suho mesto.

Rja lahko nastane zaradi vlage in ni primerna za reklamacijo.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

CE 0048/03

Tip: Double

Obremenitev: 10 kW x 2



Kategorija: 30 mBar

Proizvajalec: HOT WOK

DELOVANJE

Prižig izvedemo z vžigalicami ali vžigalnikom.

- Vžig: Pri vžigu najprej pritisnite na pipo in jo obrnite. Obrnite desno pipo do konca in prižgite desno stran gorilnega obroča, nato postavite ponev z vokom na plinski štedilnik HOT WOK. Zdaj odprite najprej srednjo in nato levo pipo.
- Urnnavanje toplote: Počasi obračajte pipe, da dosežete Zeleno stopnjo toplote. Leva pipa regulira levo stran plinskega obroča, pipa na sredini sredino plinskega obroča in pipa na desni regulira desno stran plinskega obroča.



- Ko so vse 3 pipe v navpičnem položaju, je učinek gretja največji.
- Ko so vse 3 pipe v vodoravnem položaju, je dovod plina zaprt. Zaprite regulator.



www.hotwok.com/faq

οδηγίες συναρμολόγησης



Τα πόδια τοποθετούνται με βίδα και στερεώνονται με παξιμάδι και ροδέλα.



Αφαιρέστε τα παξιμάδια και τοποθετήστε το σετ βρύσης στον δακτύλιο βάσης.



Τα παξιμάδια είναι τοποθετημένα στο ξανά στην ίδια θέση και σφίγγεται ξανά.



Ο δακτύλιος αερίου τοποθετείται έτσι ώστε οι 3 σωλήνες να ακουμπούν στα παξιμάδια.




Σπρώξτε τον εσωτερικό δακτύλιο όσο το δυνατόν πιο μπροστά προς το σετ βρύσης και στερεώστε τον με βίδα και παξιμάδι στο αντίθετο άκρο.



Ο δακτύλιος του καυστήρα τοποθετείται στον δακτύλιο βάσης και στρέφεται στη θέση κλειδώματος.



Βιδώστε τον σύνδεσμο με λάστιχο στο σπείρωμα στο σετ βαλβίδων.



Ο εύκαμπος σωλήνας αερίου συνδέεται με τη βαλβίδα βιδώνοντας τον εύκαμπο σωλήνα και τη βαλβίδα μεταξύ τους. Προσέξτε να μην σφίγγετε υπερβολικά. Φυμψήστε να ξανασφίγγετε τακτικά τους αρμούς για πιθανή διαρροή αερίου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η σόμπα υγραερίου HOT WOK ζεσταίνεται πολύ, κρατήστε τα παιδιά και τα ζώα σε κατάλληλη απόσταση.
- Η σόμπα υγραερίου HOT WOK προορίζεται μόνο για εξωτερική χρήση.
- Η σόμπα αερίου HOT WOK είναι εγκεκριμένη μόνο για εμφιαλωμένο αέριο, όχι για φυσικό αέριο πόλης, αστικό αέριο II ή φυσικό αέριο.
- Μην μετακινείτε ποτέ τη σόμπα αερίου HOT WOK όταν είναι αναμμένη.
- Μην γέρνετε προς τα εμπρός πάνω από τη σόμπα αερίου HOT WOK κατά το μαγειρέμα.
- Σε περίπτωση διαρροής αερίου, κλείστε τον ρυθμιστή στην φιάλη αερίου και αφαιρέστε τον.
- Φροντίστε πάντα να διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 0,5 μέτρων από εύφλεκα υλικά.
- Μην τοποθετείτε εύφλεκα ή εκρηκτικά υλικά κοντά στη σόμπα αερίου HOT WOK.
- Η σόμπα αερίου HOT WOK πρέπει πάντα να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια που δεν είναι εύφλεκτη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη σόμπα υγραερίου HOT WOK σε δυνατούς ανέμους.
- Τα ελαττώματα μπορούν να επισκευαστούν μόνο με γνήσια ανταλλακτικά HOT WOK.
- Οι αλλαγές σχεδιασμού στη σόμπα αερίου HOT WOK είναι επικίνδυνες και δεν επιτρέπονται.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εθνικά εγκεκριμένο ρυθμιστή και σωλήνα αερίου μέγ. 1,5 μέτρο μέχρι τη σόμπα υγραερίου HOT WOK.
- Όλες οι εγκεκριμένες φιάλες αερίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το HOT WOK.
- Ελέγχετε πάντα πριν από τη χρήση ότι τα ακροφύσια αερίου κάτω από τον καυστήρα στο σετ βρύσης έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Πάντα να κλείνετε και να αποσυνδέετε τον ρυθμιστή από τη φιάλη αερίου μετά τη χρήση.
- Ελέγχετε τακτικά τον εύκαμπο σωλήνα αερίου για πιθανές ρωγμές ή σπασίματα.
- Ελέγχετε τακτικά τη στεγανότητα στις συνδέσεις του σωλήνα αερίου στο σετ βρύσης και στον ρυθμιστή.
- Μην αφήνετε ποτέ τη σόμπα αερίου HOT WOK όταν είναι αναμμένη.
- ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε νερό για να σβήσετε εάν το λάδι αναφλέγει, γιατί αυτό θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Χρησιμοποιήστε ένα κατάκι ή μια κουβέρτα πυρσόβσης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η ανάφλεξη πραγματοποιείται με σπρίτση ή αναπτήρα γκριλ.

- Ανάφλεξη: Κατά την ανάφλεξη, πρώτα πιέστε προς τα κάτω τις βρύσες και μετά γυρίστε. Γυρίστε τη δεξιά βρύση μέχρι το τέρμα και ανάψτε τη δεξιά πλευρά του δακτυλίου του καυστήρα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το ηγάνι wok στη σόμπα αερίου HOT WOK. Τώρα ανοίξτε πρώτα τη μεσαία και μετά την αριστερή βρύση.
- Ρύθμιση θερμότητας: Γυρίστε αργά τις βρύσες για να έχετε την επιθυμητή ρύθμιση θερμότητας. Η αριστερή βρύση ρυθμίζει την αριστερή πλευρά του δακτυλίου αερίου, η βρύση στη μέση το μέσο του δακτυλίου αερίου και η βρύση στα δεξιά ρυθμίζει τη δεξιά πλευρά του δακτυλίου αερίου.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Μετά τη χρήση, ακουτίστε τη σόμπα αερίου HOT WOK με ένα υγρό πανί, καθώς ορισμένα οξεία τροφίμων μπορούν να αφήσει λεκέδες εάν τους αφήσετε να μείνουν για πολύ ώρα. Στη συνέχεια ένα στεγνό πανί. Βεβαιωθείτε ότι όχι οι τρύπες στο δακτύλιο αερίου είναι φραγμένες.

Να γνωρίζετε ότι όταν ο χυσοπληθρς έρχεται σε επαφή με νερό, π. χ. βροχή και υγρασία, ακουριά μπορεί να σχηματιστεί. Εάν σχηματιστεί ακουριά στη σόμπα αερίου HOT WOK, αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητά. Για την αφαίρεση ακουριάς, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.hotwok.com στις Σύνθηες Ερωτήσεων. Το Rust δεν είναι κατάλληλο για παράπνοα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά τη χρήση και την ψύξη της σόμπας υγραερίου HOT WOK, θα πρέπει να καλυφθεί και να τοποθετηθεί σε α ξηρό μέρος.


Η ακουριά μπορεί να εμφανιστεί λόγω υγρασίας και δεν είναι κατάλληλη για παράπνοα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

CE 0048/03
Τύπος: Double
Φορτίο: 10 kW x 2
Κατηγορία: 30 mBar
Παραγωγή: HOT WOK



www.hotwok.com/faq



ένα.

Όταν και οι 3 βρύσες βρίσκονται σε κάθετη θέση, το αποτέλεσμα θέρμανσης είναι μέγιστο.

Όταν και οι 3 βρύσες βρίσκονται σε οριζόντια θέση, όλη η παροχή αερίου είναι κλειστή. Κλείστε τον ρυθμιστή.



For more info visit
www.hotwok.com